



Mr. Twister

KM 3920

DE	Gebrauchsanweisung	Spiralschneider	4
GB	Instructions for use	Electric spiral slicer	9
FR	Mode d'emploi	Éminceur spirale à légumes électrique	13
NL	Gebruiksaanwijzing	Elektrische spiraalsnijder	18
ES	Instrucciones de uso	Cortador espiral eléctrico	23
IT	Manuale d'uso	Affettatrice a spirale elettrica	28
DK	Brugsanvisning	Elektrisk spiralsnitter	33
SE	Bruksanvisning	Elektrisk spiralskärare	37
FI	Käyttöohje	Sähkötoiminen spiraalileikkuri	41
PL	Instrukcja obsługi	Elektryczna krajalnica spiralna	45
GR	Οδηγίες χρήσεως	Ηλεκτρικός σπειροειδής κόπτης	50
RU	Руководство по эксплуатации	Электрическая спиралерезка	55

Liebe Kundin, lieber Kunde,

wir wünschen Ihnen mit dem Qualitätsprodukt aus dem Hause SEVERIN viel Freude und bedanken uns für Ihr Vertrauen.

Die Marke SEVERIN steht seit über 120 Jahren für Beständigkeit, deutsche Qualität und Entwicklungskraft. Jedes Gerät wurde mit Sorgfalt hergestellt und geprüft.

Mit der sprichwörtlichen Sauerländer Gründlichkeit, Genauigkeit und Ehrlichkeit überzeugt das Familienunternehmen aus Sundern seit der Gründung 1892 mit innovativen Produkten Kunden in aller Welt.

In den sieben Produktgruppen Kaffee, Frühstück, Küche, Grillen, Haushalt, Personal Care und Kühlen & Gefrieren bietet SEVERIN mit über 250 Produkten ein umfassendes Elektrokleingeräte-Sortiment. Für jeden Anlass das richtige Produkt!

Lernen Sie die SEVERIN-Produktvielfalt kennen und besuchen Sie uns unter **www.severin.de** oder **www.severin.com**.

**Ihre
Geschäftsleitung und Mitarbeiter
der SEVERIN Elektrogeräte GmbH**



11

10

9

8

1

2

3

4

5

6

7

Spiralschneider

Liebe Kundin, lieber Kunde,

die Gebrauchsanweisung sorgfältig vor der Benutzung des Gerätes durchlesen und für den weiteren Gebrauch aufbewahren. Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die mit den nachstehenden Sicherheitsanweisungen vertraut sind.

Sicherheitshinweise

Gefahren für bestimmte Personen

- Das Gerät kann von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Das Gerät darf durch Kinder nicht benutzt werden. Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern fernzuhalten.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

Gefahren durch Stromschlag

Da das Gerät mit elektrischem Strom betrieben wird, müssen die nachstehenden Hinweise beachtet werden, um einen Stromschlag zu vermeiden:

- Vor der Inbetriebnahme das komplette Gerät inkl. Anschlussleitung und eventueller Zubehörteile auf Mängel und Beschädigungen überprüfen, die die Funktionsicherheit des Gerätes beeinträchtigen könnten. Falls das Gerät z.B. zu Boden gefallen ist oder an der Anschlussleitung gezogen wurde, können von außen nicht erkennbare Schäden vorliegen. In diesen Fällen das Gerät nicht in Betrieb nehmen.
- Das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontaktsteckdose anschließen. Die Netzspannung muss der auf dem Typenschild des Gerätes angegebenen Spannung entsprechen.
- Den Netzstecker ziehen
 - vor jedem Zusammenbau oder Auseinandernehmen,
 - nach jedem Gebrauch,
 - bei Störungen während des Betriebes,
 - bei nicht vorhandener Aufsicht,
 - vor jeder Reinigung.
- Den Netzstecker nicht an der Anschlussleitung aus der Steckdose ziehen, sondern den Netzstecker anfassen.
- Den Netzstecker nicht mit nassen Händen anfassen.

- Das Gehäuse darf nicht mit Flüssigkeiten behandelt oder gar darin eingetaucht werden.

Gefahren durch Messer und bewegliche Teile

Durch scharfkantige Messer und sich bewegende Teile besteht eine Verletzungsgefahr:

- Beim Reinigen und beim Wechseln der Messereinsätze nicht die Messer berühren.
- Keine langen Ketten, Ohrringe, Schals, weite Ärmel oder lange offene Haare tragen, wenn das Gerät benutzt wird.
- Niemals in den Einfüllschacht greifen und keine Gegenstände einführen.
- Niemals unter den Ausgabebereich der Spiralen greifen.
- Motorstillstand abwarten, bevor der Einfüllschacht oder der Auffangbehälter abgenommen wird.
- Das auf die Arretierung am Stopfer aufgesetzte Lebensmittel darf nicht aus dem Einfüllschacht herausragen.

Gefahren durch mangelnde Hygiene

Durch mangelnde Hygiene können sich Keime im Gerät bilden:

- Das Gerät vor der ersten Inbetriebnahme und nach jedem Gebrauch gründlich reinigen.
- Vor jeder Reinigung den Netzstecker ziehen.
- Hinweise zur Reinigung bitte dem Abschnitt *Reinigung und Pflege* entnehmen.

Gefahren für das Gerät

Durch unsachgemäßen Gebrauch können Schäden am Gerät entstehen:

- Das Gerät nur auf einer ebenen, trockenen, rutschfesten Oberfläche benutzen, die nicht mit den Gummifüßen reagiert.
- Die Anschlussleitung nicht herunterhängen lassen.
- Die Anschlussleitung darf nicht geknickt oder eingeklemmt werden. Weder die Anschlussleitung noch das Gerät dürfen äußerer Hitzeeinwirkung ausgesetzt werden.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Das Gerät dient ausschließlich zur Herstellung von Spiralen aus rohen Zutaten wie Möhren, Gurken, Kartoffeln, Zucchini, Pastinaken, Rettich, Rote Beete, Süßkartoffeln.
- Die Verarbeitung von harten Lebensmitteln wie Nüssen oder Eiswürfeln ist nicht erlaubt!
- Eine andere, in der Anleitung nicht genannte Verwendung, gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu schweren Verletzungen oder Schäden am Gerät führen.
- Das Gerät ist dazu bestimmt, im Haushalt und ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden, wie z.B.
 - in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und ähnlichen Arbeitsumgebungen,
 - in landwirtschaftlichen Betrieben,
 - von Kunden in Hotels, Motels und weiteren typischen

- Wohnumgebungen,
- in Frühstückspensionen.
- Das Gerät nur unter Aufsicht benutzen.
 - Missbrauch des Gerätes kann zu Verletzungen führen!

Bei defektem Gerät

Der Gebrauch eines defekten Gerätes kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen:

- Das Gerät und die Messereinsätze vor jeder Benutzung auf Schäden untersuchen. Ein defektes Gerät oder ein defekter Messereinsatz darf nicht benutzt werden.
- Im Falle eines Defekts unseren Kundendienst telefonisch oder per Mail kontaktieren (siehe Anhang).
- Reparaturen am Gerät und an der Anschlussleitung dürfen nur durch unseren Kundendienst durchgeführt werden.

Aufbau und Lieferumfang

1. Stopfer mit Fixierhilfe
2. Einfüllschacht
3. Messereinsatz ① ‚Spaghetti‘
4. Messereinsatz ② ‚Tagliatelle‘
5. Zahnradeinsatz
6. Ein-/Aus-Schalter
7. Reinigungsbürste
8. Anschlussleitung mit Netzstecker
9. Auffangbehälter
10. Gehäuse
11. Einfüllschacht mit Stopfer

Kurzzeitbetrieb

Das Gerät ist für Kurzzeitbetrieb (KB 10 Min.) ausgelegt, d.h. das Gerät kann max. 10 Minuten benutzt werden. Dann muss das Gerät 30 Minuten abkühlen. Anschließend ist das Gerät wieder einsatzbereit.

Messereinsätze

Zum Lieferumfang des Gerätes gehören zwei verschiedene Messereinsätze:

- ① ‚Spaghetti‘ für schmale Spiralen
- ② ‚Tagliatelle‘ für breite Spiralen

Um optimale Ergebnisse zu gewährleisten, empfehlen wir, die Messereinsätze zu ersetzen, sobald die Spiralen ungleichmäßig oder unansehnlich werden (siehe *Ersatzteile und Zubehör*).

Betrieb

- Das Gemüse putzen und in Stücke von maximal 15 cm Länge schneiden.
- Den Auffangbehälter unter den Einfüllschacht setzen.
- Den Zahnradeinsatz in das Gehäuse einsetzen.
- Den Messereinsatz auswählen und in den Zahnradeinsatz einsetzen.
- Den Einfüllschacht aufsetzen und im Uhrzeigersinn verriegeln (🔒), bis er hörbar einrastet.
- Ein vorbereitetes Stück des Lebensmittels auf die Fixierhilfe am Stopfer aufsetzen.
- Stopfer mit aufgesetztem Lebensmittel in den Einfüllschacht geben und festhalten.
- **Vorsicht!** Das Lebensmittel darf nicht aus dem Einfüllschacht herausragen!
- Das Gerät einschalten.
- Den Stopfer ohne festen Druck langsam nach unten führen. Die zubereiteten Lebensmittel fallen in den Auffangbehälter.

- **Tipp!** Wenn sich das Lebensmittel vom Stopfer löst, das Gerät ausschalten, den Netzstecker ziehen, den Einfüllschacht abnehmen und das Lebensmittel entfernen. Das Lebensmittel neu fixieren.

- Stopfer entnehmen und ggf. neues Lebensmittel fixieren.
- Technisch bedingt verbleibt ein Rest des Lebensmittels auf dem Stopfer. Diesen Rest abnehmen und anderweitig verwenden.
- Das Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen.

Nach dem Betrieb

- Das Gerät nach jedem Gebrauch gründlich reinigen (siehe *Reinigung und Pflege*).
- Den Auffangbehälter ausleeren.
- Den Stopfer entfernen.
- Den Einfüllschacht durch Drehung gegen den Uhrzeigersinn abnehmen (🔓).
- Den Messer- und den Zahnradeinsatz entfernen.

Kontaktinformationen finden Sie im Anhang der Anleitung.

Reinigung und Pflege

- Vor der Reinigung den Netzstecker ziehen.
- Keine aggressiven und scheuernden Reinigungsmittel sowie harte Bürsten verwenden.
- Das Gehäuse darf aus Gründen der elektrischen Sicherheit nicht mit Flüssigkeiten behandelt oder gar darin eingetaucht werden.
- Das Gehäuse mit einem leicht angefeuchteten Tuch reinigen.
- Die abnehmbaren Einzelteile (siehe *Nach dem Betrieb*) in warmem Wasser unter Zusatz eines handelsüblichen Spülmittels reinigen.
- **Vorsicht!** Die Messer in den Einsätzen sind scharf! Zur Reinigung die beiliegende Bürste benutzen!
- Stopfer, Einfüllschacht, Zahnradeinsatz und Auffangbehälter können auch in der Spülmaschine gereinigt werden! Die Messereinsätze dürfen nicht in der Spülmaschine gereinigt werden.

Ersatzteile und Zubehör

Ersatzteile oder Zubehör können bequem im Internet auf unserer Homepage <http://www.severin.de> unter dem Unterpunkt „Service / Ersatzteil-Shop“ bestellt werden.

Entsorgung



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, müssen getrennt vom Hausmüll entsorgt werden. Diese Geräte enthalten wertvolle

■ Rohstoffe, die wiederverwertet werden können.

Eine ordnungsgemäße Entsorgung schützt die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Ihre Gemeindeverwaltung bzw. Ihr Fachhändler gibt Auskunft über die ordnungsgemäße Entsorgung.

Garantie

Von den nachfolgenden Garantiebedingungen bleiben die gesetzlichen Gewährleistungsrechte gegenüber dem Verkäufer und eventuelle Verkäufelgarantien unberührt. Wenden Sie sich im Garantiefall daher direkt an den Fachhändler. Zusätzlich gewährt SEVERIN eine Herstellergarantie von zwei Jahren ab Kaufdatum. In diesem Zeitraum beseitigen wir kostenlos alle Mängel, die nachweislich auf Material- oder Fertigungsfehlern beruhen und die Funktion wesentlich beeinträchtigen. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen. Von der Garantie ausgenommen sind: Schäden, die auf Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung, unsachgemäße Behandlung oder normalen Verschleiß zurückzuführen sind, ebenso leicht zerbrechliche Teile wie z. B. Glas, Kunststoff oder Glühlampen. Die Garantie erlischt bei Eingriff nicht von SEVERIN autorisierter Stellen. Sollte eine Reparatur erforderlich werden, setzen Sie sich bitte telefonisch oder per Mail mit unserem Kundendienst in Verbindung. Die

Hilfe bei Problemen

Problem	Ursache	Abhilfe
Gerät läuft nicht an.	Netzstecker nicht eingesteckt.	Netzstecker in Steckdose stecken.
Spiralen nicht gleichmäßig / unansehnlich.	Lebensmittel nicht richtig fixiert.	Lebensmittel fest auf die Fixierhilfe am Stopfer aufsetzen.
	Zu starker Druck auf Stopfer.	Stopfer ohne festen Druck langsam nach unten führen.
	Lebensmittel zu weich.	Anderes Lebensmittel verwenden.
	Messer zu stumpf.	Messereinsätze austauschen.
Spiralen zu kurz.	Lebensmittel zu kurz geschnitten.	Lebensmittel länger belassen.
Gerät stoppt.	Lebensmittel ungeeignet.	Anderes Lebensmittel verwenden.
	Zu viel eingefüllt.	Weniger einfüllen.

Wenn das Problem nicht mithilfe der Tabelle gelöst werden konnte, unseren Kundendienst kontaktieren. Die Kontaktdaten befinden sich im Anhang der Anleitung.

Technische Daten

Geräteart, Art.Nr.	Spiralschneider KM 3920
Spannung	220-240 V~, 50/60 Hz
Leistung	ca. 80 Watt
Abmessungen (B x H x T)	130 x 369 x 197 mm
Gewicht	1,55 kg
Kennzeichnung	
	Nicht im Hausmüll entsorgen
	Das Gerät entspricht den EU-Richtlinien, die für die CE-Kennzeichnung verbindlich sind.
	Gerät verriegeln
	Gerät entriegeln

Electric spiral slicer

Dear Customer,

Before using the appliance, read the following instructions carefully and keep this manual for future reference. The appliance must only be used by those familiar with the instructions below.

Important safety instructions

Danger to certain categories of persons

- The appliance may only be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lacking experience and knowledge, if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance and fully understand all dangers and safety precautions involved.
- Children must not be permitted to operate the appliance. The appliance and its power cord must be kept well away from children.
- Children must not be permitted to play with the appliance.
- **Caution:** Keep any packaging materials well away from children – these materials are a potential source of danger, e.g. of suffocation.

Risk of electric shock

The device is powered by electricity, and so there is always a risk of electric shock. The following precautions are

therefore to be taken:

- Every time the appliance is used, the main body including the power cord as well as any attachment fitted should be checked thoroughly for any defects. Should the appliance, for instance, have been dropped onto a hard surface, or if excessive force has been used to pull the power cord, it must no longer be used: even invisible damage may have adverse effects on the operational safety of the appliance.
- The appliance should only be connected to a socket installed in accordance with the regulations. Make sure that the supply voltage corresponds with the voltage marked on the rating label.
- Always remove the plug from the wall socket
 - before assembling or disassembling the appliance,
 - after use,
 - in case of any malfunction,
 - when there is no supervision,
 - before cleaning the appliance.
- When removing the plug from the wall socket, never pull on the power cord; always grip the plug itself.
- Do not touch the plug with wet hands.
- Do not clean the housing with liquids or immerse it.

Danger from blades and moving parts

There is a risk of serious injury from blades and other moving parts:

- Take special care not to touch the

blades while cleaning or changing the blade inserts.

- Do not wear long chains, earrings, scarves or shawls, clothes with long and/or wide sleeves, or long, loose hair when operating the appliance.
- Do not put fingers into the feeder chute, and do not insert any other objects.
- Do not put your hands underneath or near the output area of the spiral cutters.
- Wait until all parts have come to a complete standstill before removing the feeder chute or container.
- Ensure that the food attached to the pestle does not protrude from the chute.

Lack of hygiene

Lack of hygiene may result in germs forming inside the appliance:

- Clean the appliance thoroughly before using it for the first time, and also after each cycle of use.
- Always ensure that the appliance is disconnected from the mains before cleaning.
- For detailed information on cleaning the appliance, please refer to the section *Cleaning and care*.

Danger of damage to the unit

Incorrect handling of the appliance can cause damage:

- Always place the unit on a dry, level, non-slip surface, which is impervious to contact with the rubber feet.

- Do not let the power cord hang free.
- Do not kink or pinch the power cord. Keep both the cord and the appliance itself well away from heat sources (eg hot-plates, gas flames).

Proper use

- This appliance must only be used for making spirals from raw ingredients such as carrots, cucumber, potatoes, courgettes (zucchini), parsnips, radishes, beetroot and sweet potatoes (yams).
- **Caution:** The appliance is not designed to process hard food items such as nuts or ice cubes.
- Any use other than that described in these instructions must be considered improper and may lead to personal injury or material damage.
- This appliance is intended for domestic or similar applications, such as
 - in staff kitchens in shops, offices and other similar working environments,
 - in agricultural working environments,
 - by customers in hotels, motels etc. and similar accommodation,
 - in bed-and breakfast type environments.
- Do not leave the appliance unattended while connected.
- **Caution:** Any misuse can cause severe personal injury.

In case of a defective appliance

A defective appliance can cause material damage and injury:

- Check the appliance and blade inserts for damage before every use. Do not operate if the appliance or a blade insert shows any sign of damage.
- In the event that you detect damage, please contact our customer service department by phone or email (see appendix).
- Repairs to this appliance or its power cord must only be carried out by our customer service.

Overview and parts included

1. Pestle (also holds food in position)
2. Feeder tube
3. Blade insert **I** - 'Spaghetti'
4. Blade insert **II** - 'Tagliatelle'
5. Gear-wheel insert
6. On/Off switch
7. Cleaning brush
8. Power cord with plug
9. Container
10. Housing
11. Feeder tube with pestle

Short-time operation

The appliance is designed for short-term operation only, i.e. it should not be operated continuously for more than 10 minutes. Allow it to cool down for another 30 minutes, after which it may be used again.

Blade inserts


This appliance comes with two different blade inserts:

- I** 'Spaghetti' for narrow spirals
- II** 'Tagliatelle' for wider spirals

To achieve optimum results, we recommend replacing the blade inserts as soon as they start producing uneven or unsightly spirals.

Operation


- Clean the vegetables and cut into pieces of max. 15 cm length.
- Place the container under the feeder chute.
- Fit the gear-wheel insert into the housing.
- Select the desired blade insert and fit it into the gear-wheel insert.

- Fit the feeder chute and turn clockwise until it is heard locking into place .
- Take a prepared food item and attach it to the end of the pestle.
- Insert the pestle with the food into the feeder chute and hold it in position.
- **Caution:** Ensure that the food item does not protrude from the chute.
- Turn the appliance on.
- Guide the pestle slowly downwards, without applying firm pressure. The processed food is collected inside the container.

• **Hint:** Should a piece of food become separated from the pestle, switch the appliance off and disconnect it from the mains. Then take off the feeder chute, remove the detached food and re-attach it to the pestle.

- Take out the pestle and attach a new piece of food, if desired.
- For technical reasons, a small piece of food will remain on the pestle. Remove this and use it another time.
- Switch the appliance off and disconnect it from the mains.

After use

- The appliance should be thoroughly cleaned after each use (see *Cleaning and care*).
- Empty the container.
- Take out the pestle.
- Remove the feeder chute by turning anti-clockwise .
- Remove the blade and gear-wheel inserts.

Cleaning and care

- Always disconnect the appliance from the mains before cleaning.
- Do not use abrasives, harsh cleaning solutions or hard brushes for cleaning.
- To avoid the risk of electric shock, do not clean the housing with water and do not immerse it in water.
- The housing may be wiped with a slightly damp, lint-free cloth.
- All detachable parts (see *After use*) may be cleaned using hot water and a mild detergent.
- **Caution:** The blades are very sharp. Always use the cleaning brush provided.
- The pestle, feeder chute, gear-wheel insert and container can also be cleaned in a dishwasher. However, the blade inserts are not dishwasher-safe.

Disposal



Devices marked with this symbol must be disposed of separately from your household waste, as they contain valuable materials which

can be recycled. Proper disposal protects the environment and human health. Your local authority or retailer can provide information on the matter.

Guarantee

This product is guaranteed against defects in materials and workmanship for a period of two years from the date of purchase. Under this guarantee the manufacturer undertakes to repair or replace any parts found to be defective, providing the product is returned to one of our authorised service centres. This guarantee is only valid if the appliance has been used in accordance with the

instructions, and provided that it has not been modified, repaired or interfered with by any unauthorised person, or damaged through misuse.





This guarantee naturally does not cover wear and tear, nor breakables such as glass and ceramic items, bulbs etc. This guarantee does not affect your statutory rights, nor any legal rights you may have as a consumer under applicable national legislation governing the purchase of goods. If the product fails to operate and needs to be returned, pack it carefully, enclosing your name and address and the reason for return. If within the guarantee period, please also provide the guarantee card and proof of purchase.

Trouble shooting

Problem	Cause	Remedy
The appliance does not start.	It is not connected to the mains.	Insert the plug into a wall socket.
The spirals are uneven or unsightly.	The food items are not securely attached.	Attach the food firmly and securely to the end of the pestle.
	Excessive pressure on the pestle.	Guide the pestle slowly downwards, applying only light pressure.
	The food items are too soft.	Use a different kind of food.
	The blades are blunt.	Replace the blade inserts.
	The spirals are too short.	The food items have been cut too short.
The appliance stops.	Unsuitable food is being processed.	Use a different kind of food.
	Too much food has been put in.	Process less food at a time.

Should you be unable to solve the problem using the table, please contact our Customer Service. The contact data can be found in the appendix to this manual.

Technical specifications

Device category, Art. no.	Electric spiral slicer KM 3920
Voltage	220-240 V~, 50/60 Hz
Output	approx. 80 W
Dimensions (W x H x D)	130 x 369 x 197 mm
Weight	1,55 kg
Special markings	
	Do not dispose of in domestic garbage
	This product complies with all binding CE labelling directives.
	Lock the appliance
	Unlock the appliance

Éminceur spirale à légumes électrique

Chère cliente, Cher client,

Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire soigneusement les instructions suivantes et conserver ce manuel pour future référence. L'appareil doit être utilisé uniquement par les personnes ayant pris connaissance des conditions d'utilisation ci-dessous.

Consignes de sécurité importantes

Mesures de précaution pour certaines catégories de personne

- L'appareil ne peut être utilisé par des personnes souffrant de déficiences physiques, sensorielles ou mentales ou manquant d'expérience ou de connaissances, sauf si celles-ci ont été formées à l'utilisation de l'appareil et ont été supervisées, et si elles en comprennent les dangers et les précautions de sécurité à prendre.
- Les enfants ne doivent pas être autorisés à se servir de l'appareil. L'appareil et son cordon d'alimentation doivent être tenus à l'écart des enfants.
- Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l'appareil.
- **Attention** : Tenez les enfants à l'écart des emballages, qui représentent un risque potentiel, par exemple, de suffocation.

Risque d'électrisation

L'appareil est alimenté par l'électricité, et le risque de choc électrique existe en permanence. Les précautions suivantes doivent donc être prises :

- Avant toute utilisation, vérifiez soigneusement que l'appareil, son cordon d'alimentation et ses accessoires ne présentent aucun signe de détérioration qui pourrait avoir un effet néfaste sur la sécurité de fonctionnement de l'appareil. Au cas où l'appareil, par exemple, serait tombé sur une surface dure, ou si une force excessive aurait été employée pour tirer sur le cordon d'alimentation, il ne doit plus être utilisé.
- Cet appareil ne doit être branché que sur une prise de courant installée selon les normes en vigueur. Assurez-vous que la tension d'alimentation correspond à la tension indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Débranchez toujours la fiche de la prise murale
 - avant le montage ou le démontage de l'appareil,
 - après l'emploi,
 - en cas de fonctionnement défectueux,
 - lorsque l'appareil fonctionne sans surveillance,
 - avant de nettoyer l'appareil.
- Ne pas débrancher l'appareil en tirant sur le cordon ; tirez toujours sur la fiche.
- Ne touchez pas la fiche avec des mains mouillées.

- Ne pas nettoyer, ni immerger, le boîtier dans du liquide.

Risques occasionnés par les lames et les parties mobiles

Il existe un risque de blessures graves occasionnées par les lames et autres parties mobiles :

- Ne pas toucher les lames lors du nettoyage ou du changement des accessoires.
- Ne pas porter de longues chaînettes, boucles d'oreilles ou vêtements avec de grandes et/ou larges manches, foulards ou écharpes, ou avoir les cheveux longs détachés lors de l'utilisation de l'appareil.
- Ne pas mettre les doigts dans la cheminée d'alimentation ni insérer d'objet quelconque.
- Ne pas mettre les mains sous, ou à proximité, de la sortie des lames.
- Attendez que toutes les parties mobiles se soient entièrement arrêtées avant de retirer la cheminée d'alimentation ou le récipient.
- Assurez-vous que les aliments accrochés au pilon ne dépassent pas de la cheminée d'alimentation.

Manque d'hygiène

Le manque d'hygiène peut entraîner la formation de bactéries à l'intérieur de l'appareil :

- Nettoyez soigneusement l'appareil avant de l'utiliser pour la première fois ainsi qu'après chaque utilisation.
- Débranchez toujours l'appareil du

secteur avant de le nettoyer.

- Pour des informations détaillées concernant le nettoyage de l'appareil, veuillez vous référer au paragraphe *Entretien et nettoyage*.

Risque de dommage matériel

La mauvaise utilisation de l'appareil peut entraîner des dommages :

- Placez toujours l'appareil sur une surface sèche, plane, antidérapante qui ne craint pas le contact avec les pieds en caoutchouc.
- Ne pas laisser pendre le cordon.
- Ne pas entortiller ou pincer le cordon d'alimentation. Tenez le cordon d'alimentation et l'appareil à l'écart des sources de chaleur (par exemple plaques de cuisson et flammes de gaz).

Utilisation correcte

- L'appareil doit être utilisé uniquement pour éplucher des ingrédients crus en spirale comme les carottes, concombres, pommes de terre, courgettes, panais, radis, betteraves et pommes de terre douces.
- **Attention** : L'appareil n'est pas conçu pour traiter des aliments durs comme les noix ou les glaçons.
- L'usage de tout aliment autre que ceux donnés dans ce mode d'emploi doit être considéré comme inadéquat et peut occasionner des blessures corporelles ou des dommages matériels.
- Cet appareil est destiné à être utilisé

dans des applications domestiques et analogues telles que :

- des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
 - des fermes ;
 - l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ;
 - des environnements de type chambres d'hôtes.
- Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
 - **Attention** : Une mauvaise utilisation peut provoquer des blessures corporelles graves.

En cas d'appareil défectueux

Un appareil défectueux peut entraîner des dommages matériels ou des blessures :

- Vérifiez l'appareil et les lames afin de détecter tout signe de dommage avant chaque utilisation. Ne pas faire fonctionner si l'appareil ou une des lames montre des signes de dommage.
- En cas de dommage, veuillez contacter notre service clientèle par téléphone ou par email (voir appendice).
- Les réparations sur l'appareil ou son cordon d'alimentation doivent être effectuées uniquement par notre service clientèle.

Aperçu et pièces incluses

1. Pilon (maintient également les aliments en place)
2. Cheminée d'insertion des aliments
3. Lame (I) - 'Spaghetti'
4. Lame (II) - 'Tagliatelle'
5. Engrenage denté
6. Commutateur marche/arrêt
7. Brosse de nettoyage
8. Cordon d'alimentation avec fiche
9. Récipient
10. Boîtier
11. Cheminée d'insertion des aliments avec pilon

Fonctionnement de courte durée

L'appareil est conçu pour fonctionner uniquement par intermittence, c'est-à-dire qu'il ne doit pas fonctionner en continu plus de 10 minutes. Laissez-le ensuite refroidir pendant 30 minutes, à la fin desquelles il peut à nouveau être utilisé.

Lames

Cet appareil est fourni avec deux lames différentes :

- (I) 'Spaghetti' pour des spirales étroites
- (II) 'Tagliatelle' pour des spirales plus larges

Pour obtenir les meilleurs résultats, nous vous conseillons de remplacer les lames dès que celles-ci commencent à produire des spirales irrégulières ou imparfaites.

Fonctionnement

- Nettoyez les légumes et coupez-les en morceaux d'une grosseur maximale de 15 cm.
- Placez le récipient sous la cheminée d'alimentation.
- Installez l'engrenage denté dans le boîtier.
- Choisissez la lame désirée et installez-la dans l'engrenage denté.
- Installez la cheminée d'alimentation et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous l'entendiez se verrouiller (🔒).
- Prenez un morceau d'aliment préparé et accrochez-le au bout du pilon.
- Insérez le pilon avec l'aliment dans la cheminée d'alimentation et maintenez-le en position.
- **Attention** : Assurez-vous que les aliments ne dépassent pas de la cheminée.
- Mettez l'appareil en marche.
- Poussez lentement le pilon, sans forcer. Les aliments traités sont récupérés dans le récipient.

- **Conseil** : Au cas où un morceau d'aliment se détacherait du pilon, éteignez l'appareil et débranchez-le du secteur. Détachez ensuite la cheminée d'alimentation, enlevez l'aliment détaché et accrochez-le à nouveau au pilon.

- Retirez le pilon et attachez un nouveau morceau d'aliment, si désiré.
- Pour des raisons techniques, il reste toujours un petit morceau d'aliment sur le pilon. Retirez-le et utilisez-le pour une autre préparation.
- Éteignez l'appareil et débranchez-le du secteur.

Après utilisation

- L'appareil doit être soigneusement nettoyé après chaque utilisation (voir *Entretien et nettoyage*).
- Videz le récipient.
- Retirez le pilon.
- Retirez la cheminée d'alimentation en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (↺).
- Retirez la lame et l'engrenage denté.

Entretien et nettoyage

- Avant de nettoyer l'appareil, débranchez toujours la fiche de la prise de courant.
- N'utilisez aucune solution abrasive, détergent concentré ou brosse dure pour nettoyer l'appareil.
- Pour éviter le risque d'électrocution, ne pas nettoyer le boîtier à l'eau et ne pas l'immerger.
- Le boîtier pourra être nettoyé avec un chiffon humide non pelucheux.
- Toutes les pièces détachables (voir *Après utilisation*) peuvent être nettoyées à l'eau chaude savonneuse.
- **Attention** : Les lames sont extrêmement acérées. Utilisez toujours la brosse de nettoyage fournie.
- Le pilon, la cheminée d'alimentation, l'engrenage denté et le récipient peuvent également être lavés au lave-vaisselle. Par contre, les lames ne peuvent pas être passées au lave-vaisselle.

Mise au rebut



Les appareils qui portent ce symbole doivent être collectés et traités séparément de vos déchets ménagers, car ils contiennent des matériaux précieux qui peuvent être recyclés. En vous débarrassant correctement de ces appareils, vous contribuez à la prévention de potentiels effets négatifs sur la santé humaine et l'environnement. Votre mairie ou le magasin auprès duquel vous avez acquis l'appareil peuvent vous donner des informations à ce sujet.

Garantie





Cet appareil est garanti par le fabricant pendant une durée de deux ans à partir de la date d'achat, contre tous défauts de matière et vices de fabrication. Au cours de cette période, toute pièce défectueuse sera remplacée gratuitement. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale de l'appareil, les pièces cassables telles que du verre, des ampoules, etc., ni les détériorations provoquées par une mauvaise utilisation et le non-respect du mode d'emploi. Aucune garantie ne sera due si l'appareil a fait l'objet d'une intervention à titre de réparation ou d'entretien par des personnes non-agrées par nous-mêmes. Cette garantie n'affecte pas les droits légaux des consommateurs sous les lois nationales applicables en vigueur, ni les droits du consommateur face au revendeur résultant du contrat de vente/d'achat. Si votre appareil ne fonctionne plus normalement, veuillez l'adresser, sous emballage solide, à une de nos stations de service après-vente agréées, muni de votre nom et adresse. Si vous retournez votre appareil pendant la période de garantie, n'oubliez pas de joindre à votre envoi la preuve de garantie (ticket de caisse, facture etc.) certifiée par le vendeur.

Résolutions des problèmes

Problème	Cause	Solution
L'appareil ne fonctionne pas.	L'appareil n'est pas raccordé au secteur.	Branchez la fiche sur une prise murale.
Les spirales sont irrégulières ou imparfaites.	Les aliments ne sont pas correctement attachés.	Attachez fermement les aliments à l'extrémité du pilon.
	Pression excessive sur le pilon.	Guidez lentement sur le pilon vers le bas, en appuyant avec très peu de pression.
	Les aliments sont trop mous.	Utilisez des aliments différents.
	Les lames sont émoussées.	Remplacez les lames.
Les spirales sont trop courtes.	Les aliments ont été coupés trop courts.	Utilisez des aliments plus longs.
L'appareil s'arrête.	Des aliments non appropriés sont utilisés.	Utilisez des aliments différents.
	Trop d'aliments ont été utilisés.	Utilisez moins d'aliments à la fois.

Dans le cas où vous ne pouvez résoudre le problème à l'aide de ce tableau, veuillez contacter notre Service Clientèle. Les coordonnées se trouvent dans l'appendice de ce mode d'emploi.

Caractéristiques techniques

Catégorie d'appareil, Art.-No.	Éminceur spirale à légumes électrique KM 3920
Tension de service	220-240 V~, 50/60 Hz
Puissance	env. 80 W
Dimensions (L x H x P)	130 x 369 x 197 mm
Poids	1,55 kg
Marquages particuliers	
	Ne pas jeter avec les ordures ménagères
	Ce produit est en conformité avec toutes les directives relatives au marquage "CE".
	Verrouillez l'appareil
	Déverrouillez l'appareil

Elektrische spiraalsnijder

Geachte klant,

Voordat het apparaat gebruikt wordt, de volgende instructies goed doorlezen en deze handleiding bewaren voor toekomstige raadpleging. Het apparaat mag alleen gebruikt worden door personen die bekend zijn met de onderstaande instructies.

Belangrijke veiligheidsaanwijzingen

Gevaar voor bepaalde categorieën van personen

- Het apparaat mag alleen gebruikt worden door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale bekwaamheden, of gebrek van ervaring en kennis, wanneer deze onder begeleiding zijn of instructies ontvangen hebben over het gebruik van dit apparaat en volledig de gevaren en veiligheidsvoorschriften begrijpen.
- Kinderen mogen niet dit apparaat gebruiken. Het apparaat en het netsnoer moeten goed weggehouden worden van kinderen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- **Waarschuwing:** Houdt kinderen weg van inpakmateriaal, daar deze een bron van gevaar zijn b.v. door verstikking.

Gevaar voor elektrische schokken

Het apparaat werkt op elektriciteit, dus is er altijd het risico van een elektrische schok. De volgende voorzorgsmaatregelen moeten daarvoor getroffen worden:

- Voordat het apparaat wordt gebruikt moet zowel de hoofdeenheid inclusief het netsnoer als gelijk welk hulpstuk dat wordt aangebracht, eerst zorgvuldig op eventuele defecten worden gecontroleerd. Ingeval het apparaat, bijvoorbeeld, op een hard oppervlak is gevallen, of wanneer men met overdadige kracht aan het netsnoer getrokken heeft, mag men het niet meer gebruiken: zelfs onzichtbare beschadiging kan ongewenste effecten hebben op de gebruiksveiligheid van het apparaat.
- Dit apparaat mag alleen aangesloten worden op een stopcontact wat volgens de voorschriften geïnstalleerd is. Zorg ervoor dat de op het typeplaatje aangegeven spanning overeenkomt met de netspanning.
- Verwijder altijd de stekker uit het stopcontact:
 - voor het opbouwen of uit elkaar halen van het apparaat,
 - na gebruik,
 - wanneer het apparaat niet werkt,
 - wanneer er geen toezicht is,
 - wanneer men het apparaat schoonmaakt.
- Trek de stekker niet aan het snoer uit het stopcontact, trek aan de stekker zelf.

- De stekker niet aanraken met natte handen.
- De behuizing nooit met vloeistoffen schoonmaken of onderdompelen.

Gevaar door mesbladen en bewegende delen

Er is een risico op ernstig letsel dat veroorzaakt kan worden door de mesbladen en andere bewegende delen:

- Raak de mesbladen niet aan tijdens het schoonmaken of vervangen van de mes inzetstukken.
- Draag geen lange kettingen, oorbellen of kleding met lange en/of wijde mouwen, halsdoeken of sjaals, of lang, los haar tijdens het bedienen van het apparaat.
- De vingers niet in de vultrechter steken en geen andere voorwerpen erin plaatsen.
- De handen niet onder of in de nabijheid van het uitvoer gedeelte van de spiraalsnijder plaatsen.
- Wacht totdat alle onderdelen volledig tot stilstand gekomen zijn voordat de vultrechter of houder verwijderd wordt.
- Zorg ervoor dat het voedsel dat aan de stamper vastzit niet uit de trechter steekt.

Slechte hygiëne

Slechte hygiëne kan resulteren in het ontstaan van bacteriën in het apparaat:

- Maak het apparaat helemaal schoon voordat het voor de eerste keer en ook na elke gebruikscyclus wordt

gebruikt.

- Het apparaat altijd van het lichtnet loskoppelen voordat deze schoongemaakt wordt.
- Voor uitvoerige informatie over het schoonmaken van het apparaat, raadpleeg de sectie *Onderhoud en schoonmaken*.

Gevaar voor beschadiging van het apparaat

Onjuist gebruik van het apparaat kan schade veroorzaken:

- Plaats het apparaat altijd op een droog, vlak antislip oppervlak, wat ongevoelig is voor het contact met de rubber voetjes.
- Laat het snoer nooit los hangen.
- Het netsnoer niet knikken of afklemmen. Houdt het snoer en het apparaat zelf goed uit de buurt van hittebronnen (bijv. kookplaten, gasvlammen).

Juist gebruik

- Dit apparaat mag alleen gebruikt worden voor het maken van spiralen uit rauwe ingrediënten zoals wortelen, komkommer, aardappelen, courgettes (zucchini), pastinaken, radijs, rode biet en zoete aardappelen (yams).
- **Voorzichtig:** Het apparaat is niet ontworpen voor de verwerking van harde etenswaren zoals noten of ijsklontjes.
- Elk ander gebruik dan datgene wat in deze instructies beschreven is, moet als onjuist beschouwd worden en kan

leiden tot persoonlijk letsel of materiële schade.

- Dit apparaat is bestemd voor huishoudelijk of gelijkwaardig gebruik, zoals
 - in bedrijfskeukens, in winkels, kantoren of andere bedrijfsruimtes,
 - in agrarische instellingen,
 - door klanten in hotels, motels enz. en gelijkwaardige accommodaties,
 - in bed and breakfast gasthuizen.
- Laat het apparaat nooit onbeheerd wanneer het is aangesloten op het stroomnet.
- **Waarschuwing:** Verkeert gebruik van dit apparaat kan persoonlijk letsel veroorzaken.

Bij een defect aan het apparaat

Een defect apparaat kan materiële schade en letsel veroorzaken:

- Controleer vóór het gebruik het apparaat en de mes inzetstukken op beschadiging. Gebruik het apparaat niet als het apparaat of een mes inzetstuk beschadigd zijn.
- Als er een beschadiging gevonden wordt, graag telefonisch of per email contact opnemen met onze afdeling klantenservice (zie bijlage).
- Reparaties aan dit apparaat of aan het netsnoer mogen alleen verricht worden door onze klantenservice.

Overzicht en inbegrepen onderdelen

1. Stamper (houd ook de etenswaren op hun plaats)
2. Vultrechter
3. Mes inzetstuk (I) - 'Spaghetti'
4. Mes inzetstuk (II) - 'Tagliatelle'
5. Tandwiel inzetstuk
6. Aan/Uit knop
7. Schoonmaak borstel
8. Snoer met stekker
9. Houder
10. Huizing
11. Vultrechter met stamper

Gebruik voor korte tijd

Dit apparaat is alleen bedoeld voor kortstondig gebruik, d.w.z. dat hij niet langer dan 10 minuten continu gebruikt mag worden. Laat hem daarna gedurende nog eens 30 minuten afkoelen, waarna hij weer gebruikt mag worden.

Mes inzetstukken

Dit apparaat wordt geleverd met twee verschillende mes inzetstukken:

(I) 'Spaghetti' voor smalle spiralen

(II) 'Tagliatelle' voor bredere spiralen

Voor het behalen van optimale resultaten, raden we aan het mes inzetstuk te verwisselen zodra deze ongelijke of onoeglijke spiralen gaat maken.


Gebruik

- Maak de groenten schoon en snij deze in stukjes van maximaal 15 cm lengte.
- Plaats de houder onder de vultrechter.
- Monteer het tandwiel inzetstuk in de behuizing.
- Selecteer het gewenste mes inzetstuk en plaats deze in het tandwiel inzetstuk.
- Plaats de vultrechter en draai deze rechtsom totdat deze hoorbaar op zijn plaats vergrendeld is.
- Neem een hoeveelheid bereid voedsel en bevestig dit aan het uiteinde van de stamper.
- Breng de stamper met het voedsel in de vultrechter en houd deze op zijn plaats.
- **Voorzichtig:** Zorg ervoor dat het voedsel wat vastzit aan de stamper niet uit de trechter steekt.
- Schakel het apparaat aan.
- Geleid de stamper langzaam naar beneden, zonder deze al te stevig aan te drukken. Het verwerkt voedsel wordt in de houder opgevangen.

- **Tip:** Mocht er een beetje voedsel van de stamper afgescheiden worden, schakel het apparaat dan uit en koppel hem los van het lichtnet. Neem dan de vultrechter eraf, verwijder het afgescheiden voedsel en breng het weer aan op de stamper.

- Neem de stamper eruit en plaats een nieuwe hoeveelheid voedsel indien dat is gewenst.
- Om technische redenen, zal een kleine hoeveelheid voedsel op de stamper achterblijven. Verwijder dit en gebruik het elders.
- Schakel het apparaat uit en koppel het los van het lichtnet.

Na gebruik


- Het apparaat moet na elk gebruik grondig schoongemaakt worden (zie *Onderhoud en schoonmaken*).
- Maak de houder leeg.
- Neem de stamper eruit.
- Verwijder de vultrechter door deze linksom te draaien .
- Verwijder het mes en tandwiel inzetstukken.

Onderhoud en schoonmaken

- Verwijder altijd de stekker uit het stopcontact voordat men het schoonmaakt.
- Gebruik nooit schuurmiddel, bijtende stoffen of harde borstels voor het schoonmaken.
- Om gevaar voor elektrische schokken te voorkomen, moet men de huizing niet met water schoonmaken en nooit in water dompelen.
- De huizing mag schoongeveegd worden met een pluisvrije vochtige doek.
- Alle afneembare delen (zie *Na gebruik*) mogen schoongemaakt worden met heet water en een mild afwasmiddel.
- **Voorzichtig:** De mesbladen zijn zeer scherp. Gebruik altijd de schoonmaakborstel die meegeleverd is.
- De stamper, vultrechter, tandwiel inzetstuk en houder kunnen ook in de vaatwasser schoongemaakt worden. De mesbladen inzetstukken zijn echter niet vaatwasserbestendig.

Afval weggoeien



Instrumenten gemerkt met dit symbool moeten apart weggegooid worden van het huishoudelijke afval, daar deze waardevolle materialen bevatten  welke men kan recycleren. Juist wegdoen zal het milieu en de menselijke gezondheid beschermen. De plaatselijke autoriteit of handelaar kan daar informatie over geven.

Garantieverklaring

Voor dit apparaat geldt een garantie van twee jaar na de aankoopdatum voor materiaal- en fabrieksfouten. Uitgesloten van garantie is schade die ontstaan is door het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing, normale slijtage en zeer breekbare onderdelen zoals glazen kannen etc. Deze garantieverklaring heeft geen invloed op uw wettelijke rechten, en ook niet op uw legale rechten welke men heeft als een consument onder de toepasselijke nationale wetgeving welke de aankoop van goederen beheerst. De garantie vervalt bij reparatie door niet door ons bevoegde instellingen.

Probleemopsporing		
Probleem	Oorzaak	Remedie
Het apparaat werkt niet .	Het apparaat is niet gekoppeld aan het lichtnet.	Steek de stekker in het stopcontact.
De spiralen zijn ongelijk of onooglijk.	Het etenswaar zit niet stevig vast.	Bevestig het etenswaar stevig en goed aan het uiteinde van de stamper.
	Overmatige druk op de stamper.	Beweeg de stamper langzaam en met lichte druk omlaag.
	Het voedsel is te zacht.	Gebruik een ander soort voedsel.
De spiralen zijn te kort.	De mesbladen zijn bot.	Vervang de mes inzetstukken.
	Het voedsel is te kort afgesneden.	Gebruik langere stukken.
Het apparaat stopt met functioneren.	Ongeschikt voedsel wordt verwerkt.	Gebruik een ander soort voedsel.
	Er is teveel voedsel in geplaatst.	Per keer minder voedsel verwerken.

Mocht het niet mogelijk zijn met behulp van de tabel het probleem op te lossen, neem dan contact op met onze klantenservice. De contactinformatie kan gevonden worden in de bijlage van deze handleiding.

Technische gegevens	
Categorie apparaat, Art. Nr.	Elektrische spiraalsnijder KM 3920
Voltage	220-240 V~, 50/60 Hz
Vermogen	ca. 80 W
Afmeting (B x H x D)	130 x 369 x 197 mm
Gewicht	1,55 kg
Speciale markeringen	
	Niet weggooien bij het huisvuil
	Dit product komt overeen met de bindende CE etikettering voorschriften.
	Het apparaat vergrendelen
	Het apparaat ontgrendelen

Cortador espiral eléctrico

Estimado Cliente,

Antes de utilizar el aparato, lea atentamente estas instrucciones y conserve este manual para cualquier consulta posterior. El aparato solo debe ser utilizado por quienes se hayan familiarizado con estas instrucciones.

Instrucciones importantes de seguridad

Peligro para ciertas categorías de personas

- El aparato podrá ser utilizado por personas con reducidas facultades físicas, sensoriales o mentales, o sin experiencia ni conocimiento del producto, solo cuando hayan recibido la supervisión o instrucciones referentes al uso del aparato y entiendan por completo todo el peligro y las precauciones de seguridad.
 - No se debe permitir que los niños utilicen el aparato. El aparato y su cable eléctrico se deben mantener fuera del alcance de los niños.
 - Los niños no deben jugar con el aparato.
 - **Precaución:** Mantenga a los niños alejados del material de embalaje, porque podría ser peligroso, existe el peligro de asfixia.
- Peligro de descarga eléctrica**
El aparato funciona con electricidad, por lo que siempre existe el riesgo de descarga eléctrica. Deben observarse las siguientes precauciones:
- Antes de utilizar el aparato, siempre se debe comprobar que tanto la unidad principal, el cable de alimentación como cualquier accesorio no están defectuosos. En caso de que el aparato haya caído sobre una superficie dura, o se haya tirado en exceso del cable de alimentación, no se deberá utilizar de nuevo: incluso los desperfectos no visibles pueden tener efectos adversos sobre la seguridad en el uso del aparato.
 - Debe conectar este aparato solamente a una toma de corriente instalada según las normas en vigor. Asegúrese de que la tensión de la red coincide con la tensión indicada en la placa de características.
 - Desenchufe siempre el exprimidor
 - antes de montar o desmontar el aparato,
 - después del uso,
 - si hay una avería,
 - antes de dejar el aparato sin supervisión,
 - antes de limpiarlo.
 - Cuando se desenchufa la clavija de la pared, nunca tirar del cable de alimentación; sino asir siempre la clavija misma.
 - No toque el enchufe con las manos húmedas.

- No limpie el aparato con sustancias líquidas y no lo sumerja.

Peligro por las cuchillas y los componentes móviles

Existe riesgo de lesiones graves por las cuchillas y otros componentes móviles:

- No toque las cuchillas mientras limpia o cambia las hojas de cuchilla.
- No lleve cadenas, pendientes largos ni prendas de ropa con mangas largas o anchas, bufandas o chales, o cabello largo, suelto cuando manipule el aparato.
- No introduzca los dedos en el conducto para introducir alimentos, ni introduzca ningún otro objeto.
- No coloque sus manos debajo ni cerca del área de salida de los cortadores espirales.
- Espere hasta que todos los componentes se hayan detenido por completo antes de extraer el conducto para introducir alimentos o el recipiente.
- Asegúrese de que los alimentos fijados a la mano de mortero no sobresalen del conducto para introducir alimentos.

Carencia de higiene

La carencia de higiene puede provocar la formación de gérmenes dentro del aparato:

- Limpie el aparato minuciosamente antes de utilizarlo por primera vez, asimismo como tras cada ciclo de utilización.

- Desenchufe siempre el aparato de la toma de alimentación eléctrica antes de limpiarlo.
- Para tener información detallada sobre la limpieza del aparato, consulte la sección *Limpieza y mantenimiento*.

Peligro de daños a la unidad

La manipulación incorrecta del aparato puede causar daños:

- Coloque siempre la unidad sobre una superficie antideslizante, nivelada y seca, que sea inmune al contacto con los pies de caucho.
- No deje luego el cable colgando.
- No retuerza ni apriete el cable de alimentación eléctrica. Mantenga ambos, el cable y el aparato lejos de fuentes de calor (por ejemplo, platos calientes, llamas de gas).

Utilización correcta

- Este aparato solo debe ser utilizado para elaborar espirales a partir de ingredientes crudos como zanahorias, pepino, patatas, calabacines (zucchini), chirivías, rábanos, remolacha y boniatos (batatas).
- **Precaución:** El aparato no está diseñado para procesar alimentos duros como frutos secos o cubitos de hielo.
- Cualquier otra utilización distinta a las indicadas en estas instrucciones debe ser considerada inapropiada y puede provocar lesiones personales o daños materiales.
- Este aparato ha sido diseñado para

el uso doméstico u otra aplicación similar, por ejemplo

- en cocinas de personal, en oficinas y otros puntos comerciales,
 - en empresas agrícolas,
 - por los clientes de hoteles, pensiones, etc. y alojamientos similares,
 - en casas rurales.
- No deje el aparato desatendido mientras está conectado.
 - **Precaución:** El uso incorrecto puede provocar lesiones personales graves.

En caso de un aparato defectuoso

Un aparato defectuoso puede causar daños materiales y lesiones:

- Compruebe que ni el aparato ni las hojas de cuchilla estén dañados antes de cada utilización. No utilice el aparato ni las hojas de cuchilla si muestran cualquier signo de daño.
- Si observa cualquier daño, póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente por teléfono o por correo electrónico (consulte el apéndice).
- Las reparaciones de este aparato o de su cable de alimentación eléctrica solo deben ser realizadas por nuestro servicio de atención al cliente.

Descripción general y componentes incluidos

1. Mano de plástico (también mantiene los alimentos en su posición)
2. Tubo de alimentación
3. Hoja de cuchilla (I) - 'Spaghetti' (Espaguetis)
4. Hoja de cuchilla (II) - 'Tagliatelle' (Tallarines)
5. Pieza con engranajes
6. Interruptor de encendido/apagado
7. Cepillo limpiador
8. Cable de alimentación con clavija
9. Recipiente
10. Caja
11. Tubo de alimentación con mano de plástico

Funcionamiento breve

El aparato está diseñado para funcionar solo durante un breve espacio de tiempo continuado, esto es, no debe funcionar de manera continua durante más de 10 minutos. Deje que se enfríe durante otros 30 minutos, tras lo cual podrá utilizarlo de nuevo.

Hojas de cuchilla

Este aparato incluye dos hojas de cuchilla diferentes:

- (I) 'Spaghetti' ('Espaguetis') para espirales estrechas
- (II) 'Tagliatelle' ('Tallarines') para espirales más anchas

Para obtener resultados óptimos, recomendamos sustituir las hojas de cuchilla tan pronto como comiencen a elaborar espirales irregulares o feas.

Funcionamiento

- Limpie las verduras y córtelas en trozos de una longitud máx. de 15 cm.
- Coloque el recipiente bajo el conducto para introducir alimentos.
- Coloque la pieza con engranajes en la carcasa.
- Seleccione la hoja de cuchilla deseada y colóquela en la pieza con engranajes.
- Coloque el conducto para introducir alimentos y gírelo en el sentido de las agujas del reloj hasta que escuche que queda bloqueado en su posición (■).
- Tome un alimento preparado y fíjelo en el extremo de la mano de mortero.
- Introduzca la mano de mortero con el alimento en el conducto para introducir alimentos y manténgala en posición.
- **Precaución:** Asegúrese de que el alimento no sobresale del conducto para introducir alimentos.
- Encienda el aparato.
- Guíe la mano de mortero lentamente hacia abajo, sin presionar con fuerza. El alimento procesado pasa al interior del recipiente.

- **Consejo:** Si un trozo del alimento se separa de la mano de mortero, apague el aparato y desenchúfelo de la toma de alimentación eléctrica. Extraiga entonces el conducto para introducir alimentos, retire el trozo de alimento separado y vuelva a fijarlo a la mano de mortero.

- Extraiga la mano de mortero y fije otro trozo de alimento si lo desea.
- Por razones técnicas, un trocito pequeño de alimento quedará en la mano de mortero. Retírelo y utilícelo en otro lugar.
- Apague el aparato y desenchúfelo de la toma de alimentación eléctrica.

Tras su utilización

- El aparato ha de ser limpiado por completo tras cada utilización (consulte la sección *Limpieza y mantenimiento*).
- Vacíe el recipiente.
- Extraiga la mano de mortero.
- Extraiga el conducto para introducir alimentos girándolo en el sentido contrario al de las agujas del reloj (↺).
- Extraiga la hoja de cuchilla y la pieza con engranajes.

Limpieza y mantenimiento

- Siempre desenchufe el aparato de la pared antes de limpiarlo.
- No emplee productos de limpieza abrasivos o muy fuertes ni cepillos de cerdas muy duras para limpiar el aparato.
- Para evitar una descarga eléctrica, no limpie el exterior del termómetro con agua y no lo sumerja en agua.
- La caja se puede limpiar con un paño limpio y ligeramente humedecido.
- Todas las piezas desmontables (sección *Tras su utilización*) se pueden limpiar con agua templada y un detergente suave.
- **Precaución:** Las cuchillas están muy afiladas. Utilice siempre el cepillo limpiador suministrado.
- La mano de mortero, el conducto para introducir alimentos, la pieza con engranajes y el recipiente también pueden ser lavados en un lavavajillas. Las hojas de cuchilla, sin embargo, no son aptas para lavavajillas.

Eliminación



Los dispositivos en los que figura este símbolo deben ser eliminados por separado de la basura doméstica, porque contienen componentes valiosos que pueden ser reciclados. La eliminación correcta ayuda a proteger el medio ambiente y la salud de las personas. Consulte a las autoridades municipales o el establecimiento de venta donde podrán facilitarle la información relevante. Los aparatos eléctricos

que ya no son utilizables se pueden entregar gratuitamente en el establecimiento de venta.

Garantía





Este producto está garantizado por un período de dos años, contado a partir de la fecha de compra, contra cualquier defecto en materiales o mano de obra. Esta garantía sólo es válida si el aparato ha sido utilizado siguiendo las instrucciones de uso, siempre que no haya sido modificado, reparado o manipulado por cualquier persona no autorizada o haya sido estropeado como consecuencia de un uso inadecuado del mismo. Naturalmente esta garantía no cubre las averías debidas a uso o desgaste normales, así como aquellas piezas de fácil rotura tales como cristales, piezas cerámicas, etc. Esta garantía no afecta a los derechos legales del consumidor ante la falta de conformidad del producto con el contrato de compraventa.

Resolución de problemas

Problema	Causa	Remedio
El aparato no funciona.	El enchufe de alimentación eléctrica no está enchufado.	Introduzca el enchufe en la toma de alimentación eléctrica.
Las espirales son irregulares o feas.	Los alimentos no están correctamente fijados.	Fije los alimentos correctamente y de modo seguro al extremo de la mano de mortero.
	Se ejerce excesiva presión sobre la mano de mortero.	Dirija la mano de mortero lentamente hacia abajo, aplicando solo una ligera presión.
	Los alimentos son demasiado blandos.	Utilice un alimento distinto.
	Las cuchillas están desafiladas.	Sustituya las hojas de cuchilla.
Las espirales son demasiado cortas.	Los alimentos han sido cortados en trozos demasiado cortos.	Utilice trozos más largos.
El aparato se detiene.	Se están procesando alimentos no aptos.	Utilice un alimento distinto.
	Se han introducido demasiados alimentos.	Procese menos alimentos a la vez.

Si no consigue resolver el problema con este cuadro, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente. Los datos de contacto se encuentran en el apéndice de este manual.

Datos técnicos

Categoría de aparato, Núm. de Artículo	Cortador espiral eléctrico KM 3920
Voltaje	220-240 V~, 50/60 Hz
Potencia de salida	alrededor de 80 W
Dimensiones (An x Al x Pr)	130 x 369 x 197 mm
Peso	1.55 kg
Indicaciones especiales	
	No lo elimine con la basura doméstica
	Este producto cumple con las directivas obligatorias que acompañan el etiquetado de la CEE.
	Bloquear el aparato
	Desbloquear el aparato

Affettatrice a spirale elettrica

Gentile Cliente,

Prima di utilizzare l'apparecchio, vi raccomandiamo di leggere attentamente le seguenti istruzioni e di conservarle per farvi riferimento anche in futuro. L'apparecchio deve essere utilizzato solo da chi ha acquisito familiarità con le istruzioni seguenti.

Importanti norme di sicurezza

Categorie a rischio

- L'apparecchio può essere usato anche da persone con ridotte capacità fisiche sensoriali o mentali, a condizione che siano sotto sorveglianza, che siano state date loro istruzioni sull'uso dell'apparecchio e che comprendano pienamente i rischi e le precauzioni di sicurezza che l'apparecchio comporta.
- Ai bambini non deve essere consentito l'utilizzo dell'apparecchio. L'apparecchio e il cavo di alimentazione devono essere tenuti fuori della portata dei bambini.
- Ai bambini non deve essere consentito di giocare con l'apparecchio.
- **Avvertenza:** Tutto il materiale di imballaggio deve essere tenuto fuori della portata dei bambini a causa del rischio potenziale esistente, per esempio di soffocamento.

Rischio di scossa elettrica

L'apparecchio è alimentato dalla corrente elettrica, per cui esiste sempre il rischio di subire scosse elettriche. È necessario quindi rispettare sempre le seguenti precauzioni:

- Prima di ogni utilizzo dell'apparecchio, controllate attentamente che l'apparecchio e gli accessori inseriti non presentino tracce di deterioramento. Se per esempio fosse caduto battendo su una superficie dura, o se è stata usata una forza eccessiva nel tirare il cavo di alimentazione, l'apparecchio non va più usato: danni anche invisibili ad occhio nudo potrebbero comportare conseguenze negative sulla sicurezza nel funzionamento dell'apparecchio.
- L'apparecchio deve essere collegato esclusivamente a una presa di corrente installata a norma di legge. Assicuratevi che la tensione di alimentazione corrisponda alla tensione indicata sulla targhetta portadati.
- Disinserite sempre la spina dalla presa di corrente a muro
 - prima di montare o smontare l'apparecchio,
 - dopo l'uso,
 - in caso di cattivo funzionamento,
 - se lasciate l'apparecchio incustodito,
 - prima di pulire l'apparecchio.
- Per disinserire la spina dalla presa di corrente, non tirate mai il cavo di alimentazione, ma afferrate direttamente la spina.

- Non toccate la spina elettrica con le mani bagnate.
- Non pulite il corpo centrale con liquidi e non immergetelo in sostanze liquide.

Pericolo dovuto alle lame e agli elementi in movimento

Esiste il rischio di ferite gravi a causa delle lame e degli altri elementi in movimento:

- Non toccate le lame quando lavate o cambiate i gruppi lama.
- Non indossate catene lunghe, orecchini o capi di abbigliamento con maniche lunghe e/o larghe, sciarpe o scialli, o capelli lunghi sciolti quando volete utilizzare l'apparecchio.
- Non inserite le dita nella tramoggia di carico e non inserite nessun oggetto esterno.
- Non mettete le mani sotto o comunque vicino alla zona di fuoriuscita dalle taglierine a spirale.
- Aspettate che tutti gli elementi si siano fermati completamente prima di rimuovere la tramoggia di carico o il contenitore.
- Accertatevi che gli alimenti attaccati al pestello non sporgano dalla tramoggia.

Norme igieniche

Non rispettare le norme igieniche può portare alla formazione di germi all'interno dell'apparecchio:

- Pulite bene l'apparecchio al suo primo utilizzo e anche dopo ogni ciclo di lavorazione.

- Scollegate sempre l'apparecchio dall'alimentazione elettrica prima di cominciarlo a pulirlo.
- Per informazioni più dettagliate su come pulire l'apparecchio, consultate la sezione.

Rischi di danneggiamento per l'apparecchio

L'impiego errato dell'apparecchio può causare danni:

- Tenete l'apparecchio sempre su una superficie asciutta, piana, antiscivolo e resistente al contatto con i piedini di gomma.
- Non lasciate pendere liberamente il cavo di alimentazione.
- Non attorcigliate e non schiacciate il cavo di alimentazione. Tenete lontano da qualsiasi fonte di calore (ad es. piastre elettriche o fiamme libere) sia il cavo di alimentazione sia l'apparecchio.

Uso corretto

- Questo apparecchio deve essere utilizzato solo per tagliare a spirale ingredienti crudi come carote, cetrioli, patate, zucchine, pastinache, ravanelli, barbabietole e patate dolci (radici di Yam).
- **Avvertenza:** L'apparecchio non è studiato per la lavorazione di alimenti duri come noci o cubetti di ghiaccio.
- Ogni altro utilizzo diverso da quello descritto in questo manuale è da considerarsi improprio e può portare a lesioni personali o a danni materiali.

- Questo apparecchio è studiato per il solo uso domestico o per impieghi simili, come per esempio
 - in cucine per il personale, negozi, uffici e altri ambienti simili di lavoro,
 - in aziende agricole,
 - da clienti di alberghi, motel e sistemazioni simili,
 - da clienti di pensioni “bed-and-breakfast” (letto & colazione).
- Non lasciate mai l'apparecchio incustodito quando è collegato all'alimentazione elettrica.
- **Avvertenza:** Il cattivo uso può essere causa di gravi lesioni alla persona.

In caso di apparecchio difettoso

Un apparecchio difettoso può provocare danni materiali e infortuni:

- Prima di ogni utilizzo, controllate che sull'apparecchio e sui gruppi lame non ci siano danni. Non mettete più in funzione se rinvenite segni di danneggiamento sull'apparecchio o sui gruppi lame.
- Se notate danni, vi raccomandiamo di contattare il nostro servizio di assistenza clienti per telefono o per email (ved. in appendice).
- Le riparazioni su questo apparecchio o sul suo cavo di alimentazione devono essere effettuate solo dal nostro servizio di assistenza clienti.

Visione d'insieme e lista dei componenti

1. Pestello (serve anche a tenere gli alimenti in posizione)
2. Tramoggia di carico
3. Gruppo lama **I** - “Spaghetti”
4. Gruppo lama **II** - “Tagliatelle”
5. Inserto ruota dentata
6. Interruttore acceso/spento
7. Spazzolino
8. Cavo di alimentazione con spina
9. Contenitore
10. Corpo centrale
11. Tramoggia di carico con pestello

Utilizzo a brevi intervalli

Questo apparecchio è studiato per funzionare solo a brevi intervalli, il che significa che non può funzionare per un periodo continuo superiore ai 10 minuti. Lasciate che si raffreddi per altri 30 minuti e solo dopo potete riutilizzare l'apparecchio.

Gruppi lame

Questo apparecchio è dotato di due diversi gruppi lame:

- I** “Spaghetti” per spirali sottili
- II** “Tagliatelle” per spirali più larghe

Per ottenere sempre ottimi risultati, vi consigliamo di sostituire i gruppi lame non appena notate che le spirali non sono più omogenee e esteticamente accettabili.

Funzionamento

- Pulite gli ortaggi e tagliateli in pezzi lunghi 15 cm al massimo.
- Sistemate il contenitore sotto la tramoggia di carico.
- Attaccate l'inserto ruota dentata al corpo principale.
- Scegliete il gruppo lama desiderato e montatelo sull'inserto ruota dentata.
- Inserite la tramoggia di carico e ruotate in senso orario sino a sentirla bloccarsi in sede (🔒).
- Prendete un alimento già pronto e attaccatelo all'estremità del pestello.
- Inserite il pestello con l'alimento nella tramoggia di carico e tenetelo in posizione.
- **Avvertenza:** Accertatevi che l'alimento non sporga dalla tramoggia.
- Accendete l'apparecchio.
- Guidate lentamente il pestello verso il basso, senza esercitare troppa pressione. L'alimento lavorato si raccoglie all'interno del contenitore.

- **Suggerimento:** Se un pezzo di alimento si stacca dal pestello, spegnete l'apparecchio e scollegatelo dall'alimentazione elettrica. Poi togliete la tramoggia di carico, rimuovete l'alimento che si è staccato e attaccatelo di nuovo sul pestello.

- Togliete il pestello e attaccate un nuovo pezzo da lavorare, se lo desiderate.
- Per ragioni tecniche, sul pestello rimarrà sempre un piccolo pezzo di alimento. Rimuovetelo e utilizzatelo in altro modo.
- Spegnete l'apparecchio e scollegatelo dall'alimentazione elettrica.

Dopo l'uso

- L'apparecchio deve essere pulito accuratamente dopo ogni utilizzo (ved. *Manutenzione e pulizia*).
- Svuotate il contenitore.
- Togliete via il pestello.
- Rimuovete la tramoggia di carico ruotandola in senso antiorario (■).
- Rimuovete il gruppo lama e la ruota dentata.

Manutenzione e pulizia

- Prima di pulire l'apparecchio, disinserite sempre la spina dalla presa di corrente.
- Non usate soluzioni abrasive, detersivi concentrati o spazzole dure per pulire l'apparecchio.
- Per evitare rischi di scosse elettriche, non pulite l'esterno dell'apparecchio con acqua e non immergetelo in acqua.
- La superficie esterna può essere pulita con un panno non lanuginoso asciutto o leggermente umido.
- Tutti gli accessori amovibili (ved. *Dopo l'uso*) possono essere lavati con acqua calda e un detersivo delicato.
- **Avvertenza:** Le lame sono molto taglienti. Per pulirle, utilizzate sempre lo spazzolino fornito in dotazione.
- Il pestello, la tramoggia di carico, l'insero ruota dentata e il contenitore possono essere lavati in lavastoviglie. Ma i gruppi lame non sono lavabili in lavastoviglie.

Smaltimento



Gli apparecchi contrassegnati con questo simbolo devono essere smaltiti separatamente dai normali rifiuti domestici perché contengono materiali di valore che possono essere riciclati.

Lo smaltimento adeguato protegge l'ambiente e la salute umana. Le autorità locali o il negoziante di riferimento possono fornire ulteriori informazioni in materia.

Dichiarazione di garanzia

La garanzia sui nostri prodotti ha validità di 2 anni dalla data di vendita (certificata da scontrino fiscale) e comprende gli eventuali difetti del materiale o di particolari di costruzione. I danni derivanti da un uso improprio, rotture da caduta o similari non vengono riconosciuti. La presente garanzia non pregiudica i vostri diritti legali, né i diritti acquisiti in quanto consumatore e riconosciuti dalla legislazione nazionale vigente che disciplina l'acquisto di beni. La garanzia decade nel momento in cui gli apparecchi vengono aperti o manomessi da Centri non da noi autorizzati.

Risoluzione di problemi

Problema	Causa	Rimedio
L'apparecchio non funziona.	L'apparecchio non è connesso all'alimentazione elettrica.	Collegate la spina a una presa di corrente a muro.
Le spirali non sono omogenee e esteticamente accettabili.	Gli alimenti non sono attaccati in modo sicuro.	Attaccate gli alimenti in modo più saldo sulla base del pestello.
	Pressione eccessiva sul pestello.	Guidate lentamente il pestello verso il basso, esercitando solo una leggera pressione.
	Gli alimenti sono troppo morbidi.	Usate un tipo diverso di alimento.
	Le lame sono consumate.	Sostituite i gruppi lame.
Le spirali sono troppo corte.	Gli alimenti sono stati tagliati in pezzi troppo corti.	Tagliate gli alimenti in pezzi più lunghi.
L'apparecchio si blocca.	State lavorando alimenti non adatti.	Usate un tipo diverso di alimento.
	Sono stati inseriti troppi alimenti.	Lavorate meno alimenti alla volta.

Se non riuscite a risolvere il problema con i suggerimenti di questa tabella, vi preghiamo di contattare il nostro Servizio di Assistenza Clienti. I recapiti di contatto sono riportati in appendice a questo manuale.

Dati tecnici

Categoria di apparecchio, N° di Art.	Affettatrice a spirale elettrica KM 3920
Voltaggio	220-240 V~, 50/60 Hz
Potenza di energia	ca. 80 W
Dimensioni di ingombro	130 x 369 x 197 mm
Peso	1,55 kg
Simboli speciali	
	Non smaltire insieme ai rifiuti domestici
	Questo prodotto è conforme alle direttive vincolanti per l'etichettatura CE.
	Blocco dell'apparecchio
	Sblocco dell'apparecchio

Elektrisk spiralsnitte

Kære kunde,

Inden apparatet tages i brug bør denne brugsanvisning læses omhyggeligt, og derefter gemmes til senere reference.

Apparatet må kun benyttes af dem der er bekendt med den følgende brugsanvisning.

Vigtige sikkerhedsregler

Fare for visse kategorier af personer

- Apparatet må ikke benyttes af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring eller viden, medmindre de har fået vejledning og instruktion i brugen af dette apparat og fuldt ud forstår alle farer og forholdsregler vedrørende sikkerheden som brug af apparatet medfører.
- Børn må aldrig få lov til at benytte dette apparat. Apparatet og dets ledning må altid holdes langt væk fra børn.
- Børn må aldrig få lov til at lege med apparatet.
- **Advarsel:** Hold altid børn væk fra emballagen eftersom den udgør en potentiel fare. Der er f.eks. risiko for kvælning.

Risiko for elektrisk stød

Enheden er drevet af elektricitet, og som sådan er der altid en risiko for elektrisk stød. Følgende forholdsregler skal

derfor tages:

- Inden apparatet benyttes må både apparatet og dets tilbehør ses grundigt efter for fejl. Hvis apparatet for eksempel har været tabt på en hård overflade eller der er blevet trukket i ledningen med stor kraft, må det ikke længere benyttes: Selv skader der ikke er synlige kan have ugunstig indvirkning på sikkerheden ved brug af apparatet.
- Apparatet bør kun tilsluttes til et stik, der er installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom på, om lysnettets spænding svarer til spændingen angivet på typeskiltet.
- Tag altid stikket ud af stikkontakten
 - inden samling eller demontering af apparatet,
 - efter brug,
 - i tilfælde af fejlfunktion,
 - når apparatet ikke er under opsyn,
 - inden rengøring af apparatet.
- Træk aldrig i selve ledningen, når ledningen tages ud af stikkontakten; tag altid fat i selve stikket.
- Rør ikke ved stikket med våde hænder.
- Kabinettet må ikke rengøres med nogen former for væske eller nedsænkes i væske.

Fare fra knive og bevægelige dele

Der er risiko for alvorlige skader fra knive og andre bevægelige dele:

- Vær yderst forsigtig med ikke at røre knivene under rengøring eller ved udskiftning af skæreblandingsaksen.

- Gå ikke med lange kæder, øreringe eller tøj med lange og/eller brede ærmer, tørklæder eller sjaler, eller langt løst hår når apparatet bruges.
- Stik ikke fingrene eller nogen andre genstande ned i indføringsrøret.
- Hold ikke dine hænder under, eller nær ved, spiralsnitterens udløbsområde.
- Vent til alle dele står helt stille, før du fjerner indføringsrøret eller beholderen.
- Sørg for, at madvaren, der er fastgjort til pistillen, ikke stikker ud røret.

Manglende hygiejne

Manglende hygiejne kan medføre bakteriedannelser inden i apparatet:

- Rengør apparatet omhyggeligt inden første brug, og efter hvert gang det er brugt.
- Tag altid stikket ud af stikkontakten før apparatet rengøres.
- Detaljeret information om rengøring af apparatet findes i afsnittet om *Rengøring og vedligehold*.

Fare for skade på enheden

Forkert håndtering af apparatet kan forårsage skader:

- Placer altid enheden på en tør, plan og skridsikker overflade, som ikke påvirkes af kontakt med gummifodderne.
- Lad aldrig ledningen hænge løst ud over bordkanten.
- Knæk eller klem ikke ledningen. Hold både ledningen og selve apparatet

på god afstand af varmekilder (kogeplader, gasflammer el.lign.).

Korrekt anvendelse

- Dette apparat må kun anvendes til fremstilling af spiraler af rå ingredienser som gulerødder, agurk, kartofler, squash (zucchini), pastinak, radiser, rødbeder og søde kartofler (yams).
- **Advarsel:** Apparatet er ikke beregnet til at behandle hårde fødevarer såsom nødder eller isterninger.
- Enhver anden anvendelse, end den beskrevet i disse instruktioner, må anses for ukorrekt og kan medføre personskader eller materielle skader.
- Dette apparat er beregnet til privat brug eller i tilsvarende omgivelser, såsom
 - i tekøkkener, kontorer eller andre mindre virksomheder,
 - landbrugsvirksomheder,
 - af kunder på hoteller, moteller m.m. og tilsvarende foretagender,
 - B&B pensionater.
- Efterlad aldrig apparatet uden opsyn når det er tilsluttet til strømforsyningen.
- **Advarsel:** Misbrug kan forårsage alvorlig personskade.

I tilfælde af fejl på apparat

Et defekt apparat kan forårsage materielle skader og tilskadekomst:

- Kontroller apparatet og skærebledindsatsen for beskadigelse før hvert brug. Brug ikke apparatet,

hvis det eller en skærebladindsats viser tegn på skader.

- Hvis der er skader på apparatet, skal du kontakte vores kundeservice afdeling via telefon eller e-mail (se tillæg).
- Reparationer af dette apparat eller dets ledningen må kun udføres af vores kundeservice.

Oversigt og medfølgende dele

1. Pistil (holder også maden på plads)
2. Påfyldningsrør
3. Skærebladindsats **I** - 'Spaghetti'
4. Skærebladindsats **II** - 'Tagliatelle'
5. Gear-hjulsindsats
6. Tænd/sluk-knap
7. Rensebørste
8. Ledning med stik
9. Beholder
10. Kabinet
11. Påfyldningsrør med pistil

Kort tids betjening

Apparatet er kun designet til kort tids betjening, dvs. at det ikke må benyttes kontinuerligt i mere end 10 minut. Lad det herefter køle af i 30 minut, hvorefter det er klar til brug igen.

Skærebladindsatser

Dette apparat kommer med to forskellige skærebladindsatser:

- I** 'Spaghetti' til smalle spiraler
- II** 'Tagliatelle' til bredere spiraler

For at opnå optimale resultater, anbefaler vi at udskifte skærebladindsatserne, så snart de begynder at producere ujævne eller grimme spiraler.

Betjening

- Rens grøntsagerne og skær dem i stykker af max. 15 cm længde.
- Placer beholderen under påfyldningsrøret.
- Sæt gear-hjulsindsatsen ned i kabinettet.
- Vælg den ønskede skærebladindsats og sæt den i gear-hjulsindsatsen.
- Monter påfyldningsrøret og drej det med uret indtil det høres låse på plads (🔒).
- Tag et forberedt stykke mad og fastgør det for enden af

pistillen.

- Sæt pistil med maden i påfyldningsrøret og hold den på plads.
- **Advarsel:** Sørg for, at madstykket ikke stikker ud af røret.
- Tænd for apparatet.
- Før pistillen langsomt nedad, uden at presse for hårdt. Den bearbejdede mad opsamles i beholderen.

- **Tip:** Skulle et stykke mad blive adskilt fra pistillen, sluk for apparatet og tag det ud af stikkontakten. Tag så påfyldningsrøret af, fjern den fritliggende mad og sæt den på pistillen igen.

- Hvis der ønskes mere, tag pistillen ud og sæt et nyt stykke mad på.
- Af tekniske årsager vil et lille stykke mad forblive på støder. Fjern denne og brug den andetsteds.
- Sluk for apparatet, og tag det ud af stikkontakten.

Efter brug

- Apparatet bør rengøres omhyggeligt efter hver brug (se afsnittet *Rengøring og vedligehold*).
- Tøm beholderen.
- Tag pistillen ud.
- Fjern påfyldningsrøret ved at dreje mod uret (🔒).
- Fjern skæreblad- og gear-hjulsindsatserne.

Rengøring og vedligehold

- Tag altid stikket ud af stikkontakten inden rengøring.
- Brug ikke slibende, skræppe rengøringsmidler eller hårde børster til rengøringen.
- For at undgå elektrisk stød må selve apparatet ikke rengøres eller nedsænkes i vand.
- Kabinettet kan rengøres med en letfugtig, fnugfri klud.
- Alle aftagelige dele (se *Efter brug*) kan rengøres med varmt vand og et mildt opvaskemiddel
- **Advarsel:** Knivene er meget skarpe. Brug altid den medfølgende rengøringsbørste.
- Pistillen, påfyldningsrøret, gear-hjulsindsatsen og beholderen kan også rengøres i en opvaskemaskine. Imidlertid tåler skærebladesindsatserne ikke opvaskemaskine.

Bortskaffelse



Apparatet mærket med dette symbol må ikke smides ud sammen med husholdningsaffaldet, da de indeholder værdifulde materialer som kan genbruges. Korrekt bortskaffelse beskytter både miljøet og menneskers helbred. Din kommune eller forhandleren kan give dig yderligere information om dette.

Garantierklæring

På dette husholdningsprodukt overtager vi garantien i to år fra salgsdatoen. Garantien gælder for materiale- og fabrikationsfejl. Skader, der er opstået som følge af forkert behandling, normalt slid samt på skrøbelige dele som f.eks. glas, dækkes ikke af garantien. Denne garanti har ingen indvirkning på dine lovmæssige rettigheder, heller

ikke de nationale forbrugerrettigheder om anskaffelse af varer. Hvis produktet ikke fungerer og må returneres, skal det pakkes forsvarligt ind, og navn, adresse samt årsagen til returneringen skal vedlægges. Hvis dette sker mens garantien stadig dækker, må garantibeviset og kvitteringen også lægges ved. Garantien bortfalder ligeledes ved indgreb på produktet af folk, der ikke er autoriseret af os.

Fejlfinding

Problem	Årsag	Afhjælpning
Apparatet fungerer ikke.	Enheden ikke er tilsluttet strømmen.	Sæt stikket i stikkontakten.
Spiralerne er ujævne eller grimme.	Fødevarer er ikke forsvarligt fastgjort	Fastgør fødevarer solidt og sikkert til enden af støderen.
	For stort pres på støder.	Før støder langsomt nedad, anvend kun et let tryk.
	Madvarer er for bløde.	Brug en anden slags mad.
	Skærebladene er sløve.	Udskift skærebladindsatsen.
Spiralerne er for korte.	Madvarer er blevet skåret for kort.	Brug længere stykker.
Apparatet stopper.	Uegnet mad bliver tilberedt.	Brug en anden slags mad.
	Alt for meget mad er blevet lagt i.	Tilbered mindre mad ad gangen.

Skulle du være ude af stand til at løse problemet ved hjælp af tabellen, skal du kontakte vores kundeservice. Kontaktoplysningerne kan findes i tillægget til dette manual.

Tekniske data

Enhedens kategori, Art. nr.	Elektrisk spiralsnitter KM 3920
Netspænding	220-240 V~, 50/60 Hz
Effekt	ca. 80 W
Dimensioner (B x H x D)	130 x 369 x 197 mm
Vægt	1.55 kg
Specielle markeringer	
	Smid ikke i husholdningsaffaldet
	Dette produkt overholder direktiverne som gælder for CE-mærkning.
	Apparatet er låst
	Apparatet er låst op

Elektrisk spiralskärare

Bästa kund!

Innan du använder apparaten bör du läsa denna bruksanvisning noga och spara den för framtida referens. Apparaten bör endast användas av personer som bekantat sig med nedanstående instruktioner.

Viktiga säkerhetsföreskrifter

Risker för vissa personkategorier

- Denna apparat kan användas av personer som har minskad fysisk rörelseförmåga, reducerat sinnes- eller mentaltillstånd, eller som har bristfällig erfarenhet och kunskap, förutsatt att dessa personer är under uppsyn eller har fått tillräckliga instruktioner beträffande apparatens användning och vet vilka risker och säkerhetsåtgärder som användningen innefattar.
- Barn får inte använda denna apparat. Apparaten och dess elsladd bör ställas utom räckhåll för barn.
- Barn bör inte tillåtas leka med apparaten.
- **Varning:** Håll barn på avstånd från apparatens förpackningsmaterial eftersom fara eventuellt kan uppstå. Det finns t.ex. risk för kvävning.

Risk för elstöt

Produkten drivs med elektricitet vilket gör att det alltid finns en risk för elstöt. Därför bör följande försiktighetsåtgärder tas:

- Innan varje användning bör apparaten samt dess elsladd och monterade tillbehör inspekteras noga så att de inte har några skador. Om apparaten t ex har tappats på en hård yta, eller om elsladden har utsatts för alltför hård kraft, bör den inte längre användas: Även osynliga skador kan försämra apparatens driftsäkerhet.
- Apparaten bör endast anslutas till ett felfritt uttag installerat enligt gällande bestämmelser. Se till att nätspänningen i vägguttaget motsvarar den som är märkt på apparatens skylt.
- Dra alltid stickproppen ur vägguttaget
 - innan du tar apparaten i användning eller monterar ihop den,
 - efter användning,
 - ifall apparaten skulle krångla,
 - när apparaten inte övervakas,
 - innan apparaten rengörs.
- Ta stickproppen ur vägguttaget genom att dra i stickproppen, aldrig i sladden.
- Rör inte stickproppen med våta händer.
- Apparatens hölje får aldrig rengöras med eller doppas i vätskor.

Risk för skador på grund av knivarnas vassa egg och rörliga delar

Det finns stor risk för allvarlig skada på grund av knivarnas vassa egg och andra rörliga delar:

- Rör inte knivarnas egg när du rengör eller byter knivinsatserna.
- Bär inga långa halsband, örhängen eller kläder med långa och/eller vida ärmor, scarfar eller sjalar, eller låt inte ditt långa hår hänga löst när du använder apparaten.
- Sätt inte dina fingrar i påfyllningsröret och inga andra föremål heller.
- Lägg inte dina händer under eller i närheten av spiralskärarens utlopp.
- Vänta tills alla delar har stannat fullständigt innan du avlägsnar påfyllningsröret eller behållaren.
- Se till att matprodukten som är fäst på mataren inte sticker fram ur påfyllningsröret.

Brist på hygien

Brist på hygien kan resultera i att bakterier växer i apparaten:

- Rengör apparaten noga innan du använder den för första gången och också efter varje användningsomgång.
- Dra alltid stickproppen ur vägguttaget innan du rengör apparaten.
- Se avsnittet *Skötsel och rengöring* för detaljerad information om hur apparaten bör rengöras.

Risk för skador på apparaten

Felaktig hantering av apparaten kan leda till skador:

- Placera alltid enheten på en torr, slät och halkfri yta som tål kontakt med gummifötter.
- Låt inte sladden hänga fritt.
- Slå inte öglor på elsladden eller kläm åt den. Håll både elsladden och apparaten på avstånd från heta källor (t.ex. värmeplattor, gaslågor).

Korrekt användning

- Apparaten bör endast användas för att göra spiraler av råa ingredienser såsom morötter, gurkor, potatis, zucchini, palsternackor, rädisor, rödbetor och sötpotatis.
- **Varning:** Apparaten är inte konstruerad för att processa hårda matprodukter såsom nötter eller iskuber.
- Annan användning än den som beskrivs i denna bruksanvisning anses som felaktig och kan leda till personskador eller materiella skador.
- Apparaten är avsedd för hemmabruk eller liknande användning, såsom
 - i personalkök, kontor och andra kommersiella miljöer,
 - i företag inom jordbrukssektorn,
 - för gäster i hotell, motell och liknande inkvarteringsställen,
 - för gäster i bed-and-breakfast hus.
- Lämna inte apparaten utan uppsikt när den är ansluten till eluttaget.
- **Varning:** Felaktig användning kan orsaka svåra personskador.

Om apparaten fått något fel

En apparat som inte fungerar kan åstadkomma sak- och personskador:

- Kontrollera alltid innan du startar varje användningsomgång om apparaten eller knivinsatserna har blivit skadade. Starta inte processen om apparaten eller knivinsatsen uppvisar tecken på skada.
- Ifall du upptäcker en skada, vänligen kontakta vår kundserviceavdelning per telefon eller e-post (se bilagan).
- Reparationer på denna apparat eller dess elsladd bör endast göras av vår kundservice.

Översikt och medföljande delar

1. Matare (håller även matprodukterna i position)
2. Påfyllningsrör
3. Knivinsats **I** - 'Spaghetti'
4. Knivinsats **II** - 'Tagliatelle'
5. Kugghjulsinsats
6. På/av-knapp
7. Rengöringsborste
8. Elsladd med stickpropp
9. Behållare
10. Hölje
11. Påfyllningsrör med matare

Kortvarig användning

Apparaten är endast ämnad för kortvarig användning; dvs. den bör inte användas kontinuerligt längre än 10 minuter åt gången. Låt den svalna 30 minuter innan du startar den igen.

Knivinsatser

Med denna apparat medföljer två olika knivinsatser:

- I** 'Spaghetti' för smala spiraler
- II** 'Tagliatelle' för bredare spiraler

För att uppnå maximalt resultat rekommenderar vi att du byter ut knivinsatserna genast om de börjar producera ojämna och fula spiraler.

Användning

- Skölj grönsakerna och skär dem i bitar på max. 15 cm.
- Placera behållaren under påfyllningsröret.
- Montera kugghjulen i höljet.
- Välj den önskade knivinsatsen och montera den på kugghjulsinsatsen.
- Montera påfyllningsröret och vrid det medsols tills du hör att det låses på plats (🔒).
- Ta matprodukten som du förberett och fäst den på ändan av mataren.
- Sätt in mataren med maten i påfyllningsröret och håll den i denna position.
- **Varning:** Se till att matprodukten inte sticker fram utanför röret.
- Starta apparaten.
- För mataren långsamt neråt utan att använda något tryck. Den processade maten samlas inuti behållaren.

- **Tips:** Om en bit av maten lossnar från mataren stänger du av apparaten och drar stickproppen ur vägguttaget. Ta därefter bort påfyllningsröret, avlägsna maten som lossnat och sätt den på mataren igen.

- Ta ut mataren och fäst en ny matbit på den om du så önskar.
- Av tekniska orsaker kommer en liten bit mat att finnas kvar på mataren. Ta bort biten och använd den till annat ändamål.
- Stäng av apparaten och dra stickproppen ur vägguttaget.

Efter användning

- Rengör apparaten noga efter varje användning (se avsnittet *Skötsel och rengöring*).
- Töm behållaren.
- Ta ut mataren.
- Avlägsna påfyllningsröret genom att vrida det motsols (🔓).
- Lossa kniv- och kugghjulsinsatserna.

Skötsel och rengöring

- Dra alltid stickproppen ur vägguttaget innan rengöring påbörjas.
- Använd inga slipmedel, starka rengöringsmedel eller hårda borstar vid rengöringen.
- Undvik risken för elektrisk stöt genom att inte rengöra höljet med vatten och sänk inte heller ner det i vatten duk.
- Apparatus utsida kan rengöras med en fuktig, luddfri trasa.
- Alla lösa delar (se *Efter användning*) kan rengöras med varmt vatten och ett mildt diskmedel.
- **Varning:** Knivarna är mycket vassa. Använd alltid den medföljande rengöringsborsten.

- Mataren, påfyllningsröret, kugghjulsinsatsen och behållaren kan också diskas i diskmaskin. Knivinsatserna är inte maskindiskåtliga.

Avfallshantering



Enheter märkta med denna symbol måste kasseras separat från hushållsavfallet, eftersom de innehåller värdefulla material som kan återvinnas. Korrekt avfallshantering skyddar miljön och människors hälsa. Din lokala myndighet eller återförsäljare kan ge information i ärendet.

Garanti i Sverige och Finland

För material- och tillverkningsfel gäller 2 års garanti räknat från inköpsdagen mot uppvisande av specificerad inköpskvitto i överensstämmelse med de allmänna garantivillkoren. Denna garanti inverkar inte på dina lagstadgade rättigheter eller dina lagenliga rättigheter enligt den nationella konsumentskyddslagstiftningen. Ifall apparaten används felaktigt, eller vårdslöst, ansvarar den som använder apparaten för eventuella material- och personskador.


Tillverkas för: Severin Elektrogeräte GmbH, Tyskland.

Problemlösning

Problem	Orsak	Åtgärd
Apparaten startar inte.	Enheten är inte ansluten till eluttaget.	Sätt stickproppen i vägguttaget.
Spiralerna är ojämna eller fula.	Matprodukterna är inte ordentligt fastsatta.	Fäst maten noga på matarens ända.
	Alltför hårt tryck på mataren.	För mataren sakta neråt och tryck endast lätt.
	Matprodukterna är alltför mjuka.	Använd annan typ av matprodukt.
	Knivarna är ovassa.	Byt knivinsats.
Spiralerna är för korta.	Matprodukterna har skurits i alltför korta bitar.	Använd längre matbitar.
Apparaten stannar.	Olämpliga matprodukter används.	Använd annan typ av matprodukt.
	Alltför mycket mat har lagts i påfyllningsröret.	Processa mindre mängd mat per gång.

Om du inte kan lösa ditt problem med hjälp av tabellen, vänligen kontakta vår Kundservice. Kontaktuppgifterna finns i bilagan till denna bruksanvisning.

Tekniska data

Produktkategori, Art. nr.	Elektrisk spiralskärare KM 3920
Spänning	220-240 V~, 50/60 Hz
Effekt	ca. 80 W
Dimensioner (B x H x D)	130 x 369 x 197 mm
Vikt	1.55 kg
Speciella markeringar	
	Släng inte med hushållsavfallet
	Denna produkt uppfyller de krav som är gällande för CE-märkning.
	Lås apparaten.
	Lås upp apparaten.

Sähkötoiminen spiraalileikkuri

Hyvä Asiakas,

Lue seuraavat ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä tämä opas tulevaa tarvetta varten. Laitetta saavat käyttää vain henkilöt, jotka ovat perehtyneet alla oleviin ohjeisiin.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Tiettyihin henkilöihin kohdistuva vaara

- Henkilö, jolla on fyysisesti, aistillisesti tai henkisesti rajoittunut toimintakyky tai jolla on puuttuvat tai vajavaiset tiedot laitteen toiminnasta, saa käyttää laitetta vain siinä tapauksessa, että hän on valvonnan alaisena tai hänelle on annettu tarkat ohjeet laitteen käyttämiseen. Lisäksi hän ymmärtää täysin laitteen käyttöön liittyvät vaarat ja noudattaa tarvittavia turvatoimia.
- Lasten ei saa antaa käyttää laitetta. Laite ja sen liitäntäjohto on pidettävä poissa lasten ulottuvilta.
- Lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
- **Varoitus:** Pidä lapset poissa pakkausmateriaalien luota potentiaalisen vaaratilanteen esim. tukehtumisvaaran vuoksi.

Sähköiskun vaara

Laite on sähköllä toimiva, joten aina on olemassa sähköiskun vaara. Sen vuoksi on ryhdyttävä seuraaviin varotoimiin:

- Tarkasta aina ennen laitteen käyttöä

huolellisesti laitteen runko, liitäntäjohto ja mahdolliset asennetut lisäosat vaurioiden varalta. Jos laite on esimerkiksi pudonnut kovalle pinnalle tai liitäntäjohtoon vetämiseen on käytetty liikaa voimaa, laitetta ei saa enää käyttää: näkymättömätkin vauriot voivat aiheuttaa laitetta käytettäessä vaaratilanteita.

- Laite tulee liittää määräysten mukaisesti asennettuun pistorasiaan. Varmista, että verkkojännite vastaa laitteen arvokilpeen merkittyä jännitettä.
- Irrota pistotulppa pistorasiasta aina
 - ennen laitteen lisäosan asentamista siihen tai purkua,
 - käytön jälkeen,
 - jos laitteessa on käyttöhäiriö,
 - kun laite ei ole valvottuna,
 - ennen laitteen puhdistamista.
- Kun irrotat pistokkeen pistorasiasta, älä vedä liitäntäjohtosta vaan tartu aina pistokkeeseen.
- Älä kosketa pistoketta märin käsin.
- Älä puhdista laitetta nesteillä äläkä upota sitä nesteisiin.

Terien ja liikkuvien osien aiheuttamat vaarat

Terät ja muut liikkuvat osat voivat aiheuttaa vakavan vamman:

- Älä koske teriin puhdistuksen tai teräosien vaihdon aikana.
- Älä käytä pitkiä ketjuja, korvarenkaita tai pitkä- ja/tai leveähihaisia paitoja, huiveja tai saaleja tai pidä pitkiä hiuksia auki laitetta käyttäessäsi.

- Älä laita sormia syöttösuppilon. Sinne ei saa myöskään laittaa mitään muita esineitä.
- Älä laita käsiä spiraalileikkureiden alle tai ulostuloalueen lähelle.
- Odota, kunnes kaikki osat ovat täysin pysähtyneitä ennen syöttösuppilon tai astian poistamista paikaltaan.
- Varmista, ettei painimen pitelemä ruoka ulotu ulos syöttösuppilosta.

Hygienian puute

Hygienian puute voi aiheuttaa bakteerien muodostumista laitteen sisälle:

- Puhdista laite perusteellisesti ennen sen ensimmäistä käyttökertaa ja myös jokaisen käyttökerran jälkeen.
- Kytke laite aina irti verkkovirrasta ennen sen puhdistusta.
- Yksityiskohtaisia tietoja laitteen puhdistuksesta on osassa *Laitteen puhdistus ja hoito*.

Laitteen vaurioitumisen vaara

Laitteen virheellinen käsittely voi aiheuttaa vaurioita:

- Sijoita laite aina kuivalle, tasaiselle ja liukumattomalle pinnalle, joka kestää kumijalkojen kosketuksen.
- Älä jätä liitäntäjohtoa riippumaan vapaana.
- Virtajohtoa ei saa taittaa eikä puristaa. Pidä sekä johto että itse laite etäällä lämmönlähteistä (esim. keittolevyistä, kaasuliekeistä).

Asianmukainen käyttö

- Tätä laitetta saa käyttää vain spiraalien tekoon raaoista aineksista kuten porkkanoista, kurkuista, perunoista, kesäkurpitsosta, palsternakasta, retiiseistä, punajuurista ja bataateista.
- **Varoitus:** Laitetta ei ole tarkoitettu kovien ruoka-ainesten kuten pähkinöiden tai jääpalojen käsittelyyn.
- Kaikki muu kuin näissä ohjeissa kuvailtu käyttö on määräysten vastaista ja voi aiheuttaa henkilövammoja tai aineellisia vahinkoja.
- Tämä laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön tai vastaavaan, kuten
 - ruokalaitteet, toimistot ja muut kaupalliset ympäristöt
 - maatalousyritykset
 - hotellien, motellien jne. ja vastaavien yritysten asiakkaat
 - aamiaisen ja majoituksen tarjoavat majatalot.
- Älä jätä laitetta ilman valvontaa sen ollessa kytkettynä pistorasiaan.
- **Varoitus:** Väärinkäytöstä saattaa seurata vakavia henkilövammoja.

Jos laitteeseen tulee vika

Viallinen laite voi aiheuttaa aineellisia vahinkoja ja vammoja:

- Tarkasta laite ja teräosat vaurioiden varalta ennen jokaista käyttökertaa. Älä käytä laitetta tai teräosaa, jos niissä näkyy mitään vaurioiden merkkejä.
- Jos vaurioita löytyy, ota yhteyttä

asiakaspalveluosastoomme puhelimitse tai sähköpostitse (katso liite).

- Ainoastaan valmistajan asiakaspalvelu saa korjata tämän laitteen tai sen virtajohdon.

Yleiskuva ja laitteen osat

1. Syöttöpainin (pitää myös ruoan paikallaan)
2. Syöttösuppilo
3. Teräosa **I** - ”Spaghetti”
4. Teräosa **II** - ”Tagliatelle”
5. Hammastettu osa
6. Käynnistyspainike (On/Off)
7. Puhdistusharja
8. Liitäntäjohto ja pistotulppa
9. Astia
10. Ulkokuori
11. Syöttösuppilo ja syöttöpainin

Lyhytaikainen käyttö

Laitte on tarkoitettu vain lyhytaikaiseen käyttöön, joten sitä ei pidä käyttää yhtäjaksoisesti 10 minuuttia pidempään. Anna sen jäähtyä sen jälkeen 30 minuutin ajan ennen kuin käytät sitä jälleen.

Teräosat

Tämä laite sisältää kaksi eri teräosaa:

- I** ”Spaghetti” kapeille spiraaleille
- II** ”Tagliatelle” leveämmille spiraaleille

Suosittellemme optimaalisten tulosten saamiseksi teräosien vaihtoa heti kun ne alkavat tuottamaan epätasaisia ja rumia spiraaleita.

Toiminta

- Pese vihannekset ja leikkaa ne enintään 15 cm pitkiksi paloiksi.
- Laita astia syöttösuppilon alle.
- Kiinnitä hammastettu osa runkoon.
- Valitse haluamasi teräosa ja kiinnitä se hammastettuun osaan.
- Kiinnitä syöttösuppilo ja kierrä myötäpäivään, kunnes kuulet sen lukkiutuvan paikalleen (🔒).
- Ota valmisteltu ruoka-aines ja kiinnitä se syöttöpainimen päähän.
- Työnnä ruoka-aineksen sisältämä syöttöpainin syöttösuppiloon ja pidä sitä paikallaan.
- **Varoitus:** Varmista, ettei ruoka-aines ulotu suppilosta

ulos.

- Kytke laitteeseen virta.
- Ohjaa syöttöpaininta hitaasti alaspäin lujasti painamalla. Käsitelty ruoka kerääntyy astian sisään.

- **Vinkki:** Jos osa ruoasta irtoaa syöttöpainimesta, katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta. Irrota sitten syöttösuppilo, poista irronnut ruoka ja kiinnitä se takaisin syöttöpainimeen.

- Ota syöttöpainin ulos ja kiinnitä haluttaessa uusi ruoka-aines.
- Syöttöpainimeen jää teknisistä syistä pieni osa ruokaa. Irrota se ja käytä muualla.
- Katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta.

Käytön jälkeen

- Laitte täytyy puhdistaa perusteellisesti jokaisen käyttökerran jälkeen (lisätietoja on osassa *Laitteen puhdistus ja hoito*).
- Tyhjennä astia.
- Irrota syöttöpainin.
- Irrota syöttösuppilo vastapäivään kiertämällä (🔒).
- Irrota teräosa ja hammastettu osa.

Laitteen puhdistus ja hoito

- Irrota aina pistotulppa pistorasiasta ennen sen puhdistamista.
- Älä käytä hankausaineita, vahvoja puhdistusaineita tai kovia harjoja laitteen puhdistukseen.
- Sähköiskun välttämiseksi älä puhdista runkoa vedellä äläkä upota sitä veteen.
- Puhdista laitteen ulkopinta kostealla, nukkaamattomalla liinalla.
- Kaikki irrotettavat osat (katso *Käytön jälkeen*) voidaan pestä kuumalla vedellä ja miedolla pesuaineella.
- **Varoitus:** Terät ovat hyvin teräviä. Käytä aina oheista pesuharjaa.
- Syöttöpainin, syöttösuppilo, hammastettu osa ja astia voidaan pestä myös astianpesukoneessa. Teräosat eivät kuitenkaan kestä astianpesukonepesua.

Jätehuolto



Tällä symbolilla merkityt laitteet täytyy hävittää kotitalousjätteestä erillään, sillä ne sisältävät arvokkaita kierrätyskelppoisia materiaaleja.

Asianmukaisella hävittämisellä suojellaan ympäristöä ja ihmisterveyttä. Saat aiheesta lisätietoja paikallisilta viranomaisilta tai jälleenmyyjiltä.

Takuu

Laitteelle myönnetään 2 vuoden takuu, joka koskee valmistus- ja ainevikoja, ostopäivästä lukien yksilöityä ostokuittia vastaan yleisten Suomessa kulloinkin alalla voimassa olevien takuehtojen mukaan. Mikäli laitetta käytetään väärin, käyttöohjeen vastaisesti tai huolimattomasti, vastuu syntyvistä esine- ja henkilövahingoista lankeaa laitteen käyttäjälle. Tämä takuu ei vaikuta lakimääräisiin oikeuksiin eikä mihinkään

muihin kansallisen lainsäädännön säätämiin tuotteiden ostoa koskeviin laillisiin kuluttajaoikeuksiin, joita tuotteen hankkijalla on.





Valmistuttaja: Severin Elektrogeräte GmbH, Saksa
Maahantuoja:
AV-Komponentti Oy
(Puh) 09-8678020
info@avkomponentti.fi
www.avkomponentti.fi

Vianetsintä

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Laitte ei toimi.	Laitetta ei ole liitetty verkkovirtaan.	Liitä pistoke seinäpistorasiaan.
Spiraalit ovat epätasaisia tai rumia.	Ruoka-aineksia ei ole kiinnitetty kunnolla.	Kiinnitä ainekset tiukasti ja varmasti syöttöpainimen päähän.
	Syöttöpaininta painetaan liikaa.	Ohjaa syöttöpaininta hitaasti alaspäin kevyesti painamalla.
	Ruoka-ainekset ovat liian pehmeitä.	Käytä erityyppistä ruokaa.
	Terät ovat tylsiä.	Vaihda teräosat.
Spiraalit ovat liian lyhyitä.	Ruoka-ainekset on leikattu liian lyhyiksi.	Käytä pidempiä aineksia.
Laitte pysähtyy.	Käsitellään sopimatonta ruokaa.	Käytä erityyppistä ruokaa.
	Suppiloon on laitettu liikaa ruokaa.	Käsittele vähemmän ruokaa kerrallaan.

Ellei ongelma ratkea taulukon avulla, ota yhteyttä asiakaspalveluumme. Yhteystiedot löytyvät tämän oppaan liitteestä.

Tekniset tiedot

Laiteluokka, Tuotenumero	Sähkötoiminen spiraalileikkuri KM 3920
Verkköjännite	220-240 V~, 50/60 Hz
Teho	Noin 80 W
Mitat (L x K x S)	130 x 369 x 197 mm
Paino	1,55 kg
Erikoismerkinnät	
	Ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana
	Tämä tuote on kaikkien voimassa olevien CE-merkintöjä koskevien direktiivien mukainen.
	Lukitse laite
	Avaa laite lukituksesta

Elektryczna krajalnica spiralna

Szanowni Klienci!

Przed użyciem urządzenia proszę dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją, którą należy zachować do późniejszego wglądu. Z urządzenia mogą korzystać wyłącznie osoby, które zapoznały się z poniższą instrukcją.

Instrukcja bezpieczeństwa

Zagrożenie dla niektórych osób

- Osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub psychicznych albo nieposiadające stosownego doświadczenia lub wiedzy, mogą korzystać z urządzenia tylko wówczas, kiedy znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane, jak używać urządzenia i są w pełni świadome wszelkich zagrożeń i wymaganych środków ostrożności.
- Nie dopuszczać do używania urządzenia przez dzieci. Nie dopuszczać dzieci w pobliżu urządzenia lub jego przewodu zasilającego.
- Nie dopuszczać do używania urządzenia jako zabawki przez dzieci.
- **Ostrzeżenie:** Nie pozwalać, aby dzieci miały dostęp do elementów opakowania, ponieważ może to doprowadzić do niebezpiecznego wypadku, np. uduszenia.

Niebezpieczeństwo porażenia prądem

Urządzenie jest zasilane prądem elektrycznym, zatem zawsze stwarza zagrożenie porażenia prądem.

W związku z powyższym należy zachowywać następujące środki ostrożności:

- Przed użyciem należy dokładnie sprawdzić, czy główny korpus urządzenia i wszystkie elementy czynnościowe są sprawne i nie noszą śladów uszkodzenia. Jeżeli urządzenie np. spadło na twardą powierzchnię albo przewód zasilający został narażony na zbyt silne szarpnięcie, nie nadaje się ono do dalszego użytku: nawet najmniejsza, niewidoczna usterka powstała z tego powodu, może mieć ujemny wpływ na działanie urządzenia i bezpieczeństwo użytkownika.
- Urządzenie należy podłączyć do sieci elektrycznej wyłącznie do gniazdka zainstalowanego zgodnie z przepisami. Należy sprawdzić, czy napięcie sieciowe zgadza się z napięciem podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Wtyczkę należy wyjąć z gniazda elektrycznego
 - przed przystąpieniem do składania lub rozkładania urządzenia;
 - po zakończeniu pracy;
 - w przypadku awarii urządzenia;
 - zanim urządzenie zostanie pozostawione bez nadzoru;
 - przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia.

- Wyjmując wtyczkę z gniazdka nigdy nie należy szarpać za przewód.
- Nie chwytać wtyczki mokrymi dłońmi.
- Nie czyścić urządzenia cieczami ani nie zanurzać go.

Niebezpieczne ostrza i ruchome części

Ostrza i inne ruchome części stwarzają poważne ryzyko obrażenia ciała.

- Podczas czyszczenia i wymiany wkładek z ostrzami nie dotykać ostrzy.
- Podczas używania urządzenia nie należy nosić długich łańcuszków czy kolczyków, odzieży z długimi i/ lub szerokimi rękawami, chust czy szali; długie włosy należy wcześniej odpowiednio spiąć.
- Nie wkładać palców ani żadnych przedmiotów do lejka dozownika.
- Nie wkładać rąk pod wylot spiralnej krajalnicy ani nie kłaść rąk w jego pobliżu.
- Przed przystąpieniem do zdejmowania lejka dozownika lub pojemnika, odczekać aż wszystkie ruchome części całkowicie się zatrzymają.
- Kawałki produktu wkładane do lejka nie powinny wystawać z niego.

Higiena

Brak odpowiedniej higieny może doprowadzić do pojawienia się w urządzeniu drobnoustrojów:

- Urządzenie należy dokładnie umyć przed pierwszym użyciem oraz bezpośrednio po każdym cyklu pracy.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia

zawsze należy najpierw odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

- Szczegółowe informacje na temat czyszczenia urządzenia znajdują się w punkcie *Czyszczenie i konserwacja*.

Niebezpieczeństwo uszkodzenia urządzenia

Nieprawidłowa obsługa urządzenia może spowodować jego uszkodzenie:

- Urządzenie należy ustawiać suchym, równym i nie śliskim blacie, który nie ulegnie uszkodzeniu w wyniku kontaktu z gumowymi nóżkami.
- Nie należy pozostawiać przewodu zasilającego swobodnie zwisającego bez nadzoru.
- Nie łamać ani nie ścisnąć przewodu zasilającego. Trzymać przewód zasilający oraz samo urządzenie z dala od źródeł ciepła (np. płyta grzewcza kuchenki, płomień gazowy).

Prawidłowe użytkowanie

- Urządzenie przeznaczone jest do robienia spiral z surowych produktów, takich jak marchew, ogórek, ziemniak, cukinia, pasternak, rzodkiew, burak czy słodki ziemniak.
- **Przeostroga:** Urządzenie nie jest przeznaczone do przetwarzania twardych produktów, takich jak orzechy czy kostki lodu.
- Każdy inne użycie urządzenia niż opisane w niniejszej instrukcji jest nieprawidłowe i może doprowadzić do obrażeń ciała lub szkód materialnych.
- Urządzenie przeznaczone jest

do zastosowań domowych lub podobnych, jak np. w

- kuchniach biurowych lub innych miejscach pracy;
- agroturystyce;
- hotelach, motelach itp. oraz innych podobnych lokalach (przez klientów);
- pensjonatach.

- Nie zostawiać urządzenia podłączonego do zasilania bez nadzoru.

- **Ostrzeżenie:** Nieprawidłowe użytkowanie urządzenia może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała.

Niesprawne urządzenie

Niesprawne urządzenie może spowodować obrażenia ciała i straty materialne:

- Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy wkładki z ostrzami nie są uszkodzone. Nie należy włączać urządzenia, jeśli samo urządzenie lub wkładki z ostrzem noszą jakiegokolwiek ślady uszkodzenia.
- W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, należy skontaktować się telefonicznie lub elektronicznie (zob. załącznik) z działem obsługi klienta.
- Wszelkie naprawy urządzenia lub przewodu zasilania mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis.

Opis i elementy urządzenia

1. Popychacz (pozwala także utrzymać produkt w odpowiednim miejscu)
2. Lejek dozownika
3. Wkładka z ostrzem (I) - spaghetti
4. Wkładka z ostrzem (II) - tagliatelle
5. Wkładka z kołem zębatym
6. Włącznik On/Off
7. Szczoteczka do czyszczenia
8. Przewód zasilający z wtyczką
9. Pojemnik
10. Obudowa
11. Lejek dozownika z popychaczem

Krótki okres nieprzerwanej pracy

Urządzenie nie jest przeznaczone do pracy ciągłej, tzn. nie należy włączać go na dłużej niż 10 minut. Po takim czasie pracy należy wyłączyć urządzenie i zostawić do ostygnięcia na kolejne 30 minut – następnie można ponownie rozpocząć pracę.

Wkładki z ostrzami

W zestawie znajdują się dwie, różne wkładki z ostrzami:

- (I) Wkładka do cienkich spirali typu spaghetti
- (II) Wkładka do szerszych spirali typu tagliatelle

Aby niezmiennie uzyskiwać optymalny efekt, zaleca się wymianę wkładki, kiedy tylko spirale zaczną być nierówne lub nieładne.

Instrukcja obsługi

- Umyć warzywa i pociąć w kawałki o długości maksymalnie 15 cm.
- Postawić pojemnik pod lejkiem dozownika.
- Włożyć do obudowy wkładkę z kołem zębatym.
- Wybrać żądaną wkładkę z ostrzem i wsunąć ją do wkładki z kołem zębatym.
- Założyć lejek dozownika i obrócić go w prawo, aż się zatrzaśnie na swoim miejscu (🔒).
- Nabić przygotowany kawałek produktu na popychacz.
- Wsunąć produkt i popychacz do lejka i przytrzymać.
- **Ostrzeżenie:** Produkt nie może wystawać z lejka.
- Włączyć urządzenie.
- Wprowadzić produkt i popychacz nie naciskając zbyt mocno. Przetworzony produkt gromadzi się w pojemniku.

- **Porada:** Jeżeli produkt zsunie się z popychacza, wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania. Zdjąć lejek, wyjąć odcepiony kawałek produktu i ponownie nabić go na popychacz.

- Wyjąć popychacz i w razie potrzeby nabić kolejny

kawałek produktu.

- Ze względów technicznych na popychaczu zostaje niewielka końcówka produktu. Należy ją zdjąć i wykorzystać w innym celu.
- Wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.

Po zakończeniu pracy

- Urządzenie należy dokładnie wyczyścić po każdym użyciu (zob. *Czyszczenie i konserwacja*).
- Opróżnić pojemnik.
- Wyjąć popychacz.
- Zdjąć lejek, odkręcając go w lewo (☞).
- Wyjąć wkładkę z ostrzem i wkładkę z kołem zębatym.

Czyszczenie i konserwacja

- Przed przystąpieniem do czyszczenia zawsze należy najpierw odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
- Do czyszczenia nie należy używać ostrych przedmiotów, żrących środków czyszczących, ani twardych szczotek.
- Aby nie dopuścić do porażenia elektrycznego, nie należy czyścić obudowy urządzenia w wodzie, ani nie zanurzać jej w wodzie.
- Zewnętrzne ścianki korpusu garnka możemy oczyścić, przecierając lekko wilgotną gładką ściereczką niepozostawiającą strzępków.
- Wszystkie zdejmowane części (zob. *Po zakończeniu pracy*) można myć w gorącej wodzie z dodatkiem delikatnego płynu.
- **Przeostrożenie:** Ostrza są bardzo ostre. Należy je czyścić wyłącznie szczoteczką z zestawu.
- Popychacz, lejek dozownika, wkładkę z kołem zębatym oraz pojemnik można też myć w zmywarce. Wkładek z ostrzem nie można myć w zmywarce.

Utylizacja



Urządzenia oznaczone powyższym symbolem należy utylizować osobno, a nie wraz ze zwykłymi odpadkami z gospodarstwa domowego.

Urządzenia takie zawierają bowiem cenne materiały, które można poddać recyklingowi. Odpowiednia utylizacja takich urządzeń pomaga w ochronie środowiska i zdrowia człowieka. Szczegółowych informacji na ten temat udzielają lokalne władze lub sklepy prowadzące sprzedaż detaliczną.

Gwarancja

Gwarancja na produkt obejmuje wady materiału i wykonania przez okres dwóch lat od daty zakupu produktu. W ramach gwarancji producent zobowiązuje się do naprawy lub wymiany wszelkich wadliwych elementów, pod warunkiem, że produkt zostanie odniesiony przez klienta do punktu zakupu, a później odesłany przez sklep do serwisu centralnego w Opolu, prowadzonego przez firmę





Serv- Serwis Sp.z o.o. Aby gwarancja zachowała ważność, urządzenie musi być używane zgodnie z instrukcją i nie może być modyfikowane, naprawiane lub w jakikolwiek sposób naruszane przez nieupoważnioną do tego osobę, ani też uszkodzone w wyniku nieprawidłowego użycia. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia, ani elementów łatwo tłukących się, jak szkło, elementy z tworzyw sztucznych, żarówki itd. Niniejsza gwarancja nie ogranicza ustawowych praw konsumenta ani innych praw, jakie konsument posiada zgodnie z obowiązującymi przepisami, które dotyczą zakupu przedmiotów użytkowych. Jeżeli urządzenie przestanie działać prawidłowo i musi zostać odesłane, należy je dokładnie zapakować i dołączyć imię, nazwisko i adres nadawcy oraz przyczynę odesłania. Jeśli urządzenie jest nadal na gwarancji, proszę także dołączyć paragon zakupu, lub fakturę zakupową.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa.	Urządzenie nie jest podłączone do sieci.	Włóż wtyczkę do kontaktu.
Spirale są nierówne albo nieładne.	Produkt nie jest odpowiednio nałożony.	Nałożyć i dobrze przyczepić produkt do końcówki popychacza.
	Popychacz jest dociskany ze zbyt dużą siłą.	Wprowadzić produkt i popychacz dociskając tylko lekko.
	Produkt jest zbyt miękki.	Użyć innego rodzaju produktu.
	Ostrza są tępe.	Wymienić wkładki z ostrzem.
Spirale są zbyt krótkie.	Produkt został pokrojony na zbyt krótkie kawałki.	Wykorzystać dłuższe kawałki.
Urządzenie zatrzymuje pracę.	Przetwarzany jest nieodpowiedni produkt.	Użyć innego rodzaju produktu.
	Została włożona zbyt duża porcja produktu.	Wkładać mniejsze porcje produktu.

W przypadku pojawienia się problemów, które nie są opisane w tabeli, należy skontaktować się z naszym Działem Obsługi Klienta. Odpowiednie dane kontaktowe znajdują się w załączniku do niniejszej instrukcji.

Dane techniczne

Kategoria urządzenia, Nr art.	Elektryczna krawalnica spiralna KM 3920
Napięcie zasilania	220-240 V~, 50/60 Hz
Moc wyjściowa	ok. 80 W
Wymiary (Sz x W x G)	130 x 369 x 197 mm
Waga	1,55 kg
Oznaczenia specjalne	
	Nie wyrzucać wraz z domowymi odpadami
	Niniejszy wyrób zgodny jest z obowiązującymi w UE przepisami dotyczącymi oznakowania produktu.
	Zablokować urządzenie
	Odblokować urządzenie

Ηλεκτρικός σπειροειδής κόπτης

Οδηγίες χρήσης

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες οδηγίες χρήσης και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από άτομα που είναι εξοικειωμένα με τις παρακάτω οδηγίες.

Σημαντικοί κανόνες ασφάλειας

Κίνδυνος για ορισμένες κατηγορίες ανθρώπων

- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς πείρα και γνώσεις μόνο εάν επιτηρούνται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής και κατανοούν πλήρως όλους τους εμπλεκόμενους κινδύνους και προφυλάξεις για την ασφάλεια.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τη συσκευή. Κρατήστε πάντα τη συσκευή και το ηλεκτρικό καλώδιό της μακριά από παιδιά.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.
- **Προσοχή!** Τα παιδιά πρέπει να παραμένουν μακριά από τα υλικά συσκευασίας, επειδή είναι δυνητικώς επικίνδυνα, π.χ. κίνδυνος ασφυξίας.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

Η συσκευή αυτή ηλεκτροδοτείται, και γι' αυτό υπάρχει ο κίνδυνος της ηλεκτροπληξίας. Συνεπώς, πρέπει να λάβετε τις ακόλουθες προφυλάξεις:

- Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τη συσκευή, θα πρέπει να ελέγχετε προσεκτικά την κύρια μονάδα, το ηλεκτρικό καλώδιο, καθώς και κάθε εξάρτημα για τυχόν ελαττώματα. Αν η συσκευή, για παράδειγμα, έχει πέσει σε σκληρή επιφάνεια ή έχει ασκηθεί υπερβολική δύναμη για το τράβηγμα του ηλεκτρικού καλωδίου δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ξανά, ακόμη κι αν η ζημιά δεν φαίνεται ότι μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην ασφαλή λειτουργία της συσκευής.
- Η συσκευή αυτή πρέπει να συνδέεται μόνο με πρίζα εγκατεστημένη σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ηλεκτρικού ρεύματος που χρησιμοποιείτε συμβαδίζει με αυτή που αναγράφεται στη συσκευή.
- Φροντίζετε πάντοτε να βγάζετε το καλώδιο από την πρίζα
 - πριν από τη συναρμολόγηση ή την αποσυναρμολόγηση της συσκευής,
 - μετά τη χρήση,
 - σε περίπτωση τυχόν δυσλειτουργίας,
 - όταν δεν υπάρχει επίβλεψη,
 - πριν το καθαρισμό της συσκευής.
- Όταν βγάζετε το φις από την πρίζα, ποτέ μην τραβάτε το ηλεκτρικό καλώδιο.

- Μην αγγίζετε το φως με βρεγμένα χέρια.
- Μην καθαρίζετε τη συσκευή με υγρά και μην τη βυθίζετε σε υγρά.

Κίνδυνος από λεπίδες και κινούμενα μέρη

Υπάρχει κίνδυνος για πρόκληση σοβαρού τραυματισμού από τις λεπίδες και άλλα κινούμενα μέρη:

- Μην αγγίζετε τις λεπίδες ενώ καθαρίζετε ή αλλάζετε τα ένθετα λεπίδων.
- Κατά τη λειτουργία της συσκευής, να μη φοράτε μακριά περιδέραια, σκουλαρίκια ή ρούχα με μακριά ή/και φαρδιά μανίκια, κασκόλ ή σάρτσες, και να μην αφήνετε τα μακριά μαλλιά ελεύθερα.
- Μην τοποθετείτε τα δάχτυλά σας στο σωλήνα τροφοδοσίας και μην εισαγάγετε οποιαδήποτε άλλα αντικείμενα σε αυτόν.
- Μην τοποθετείτε τα χέρια σας κάτω ή κοντά στην περιοχή εξόδου των σπειροειδών κοπτών.
- Περιμένετε μέχρι να ακινητοποιηθούν όλα τα εξαρτήματα πριν αφαιρέσετε το σωλήνα τροφοδοσίας ή το δοχείο.
- Βεβαιωθείτε ότι τα τρόφιμα που είναι προσαρτημένα στο γουδοχέρι δεν προεξέχουν από το σωλήνα.

Έλλειψη υγιεινής

Η έλλειψη υγιεινής μπορεί να προκληθεί από την ανάπτυξη μικροβίων στο εσωτερικό της συσκευής:

- Καθαρίστε τη συσκευή πολύ καλά

πριν τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά καθώς και μετά από κάθε κύκλο χρήσης.

- Πριν τον καθαρισμό, να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την κεντρική ηλεκτρική παροχή.
- Για αναλυτικές πληροφορίες για τον καθαρισμό της συσκευής, ανατρέξτε στην παράγραφο «Γενικός καθαρισμός και φροντίδα».

Κίνδυνος για πρόκληση ζημιάς στη μονάδα

Ο λανθασμένος χειρισμός της συσκευής μπορεί να προκαλέσει ζημιά:

- Να τοποθετείτε πάντα τη μονάδα σε μια στεγνή, επίπεδη και αντιολισθητική επιφάνεια, που δεν επηρεάζεται από τις ελαστικές βάσεις.
- Να πιάνετε πάντα το φως. Μην αφήνετε το ηλεκτρικό καλώδιο να κρέμεται ελεύθερο.
- Μην τσακίζετε και μην πιέζετε το ηλεκτρικό καλώδιο. Να διατηρείτε το καλώδιο και την ίδια τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας (π.χ. ηλεκτρικές εστίες, φλόγες υδραερίου).

Σωστή χρήση

- Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τη δημιουργία σπιράλ από ωμά συστατικά όπως καρότα, αγγούρια, πατάτες, κολοκυθάκια, παστινάκια, ραδίκια, παντζάρια και γλυκοπατάτες.
- **Προσοχή!** Η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για την επεξεργασία σκληρών τροφίμων όπως ξηροί

καρποί ή παγάκια.

- Οποιαδήποτε χρήση διαφορετική από αυτή που περιγράφεται σε αυτές τις οδηγίες πρέπει να θεωρηθεί λανθασμένη και μπορεί να οδηγήσει σε προσωπικό τραυματισμό ή ζημιά σε υλικά.
- Η συσκευή αυτή προορίζεται για οικιακή χρήση ή παρόμοιες χρήσεις, όπως για παράδειγμα:
 - σε κουζίνες εταιρειών, σε γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα,
 - σε γεωργικές εταιρείες,
 - από πελάτες σε ξενοδοχεία, πανδοχεία κτλ. και παρόμοιες εγκαταστάσεις,
 - σε ξενώνες που σερβίρουν πρωινό.
- Μην αφήνετε τη συσκευή αφύλακτη, ενώ είναι συνδεδεμένη.
- **Προσοχή!** Η κακή χρήση μπορεί να προκαλέσει σοβαρό προσωπικό τραυματισμό.

Σε περίπτωση ελαττωματικής συσκευής

Μια ελαττωματική συσκευή μπορεί να προκαλέσει υλική ζημιά και τραυματισμό:

- Να ελέγχετε τη συσκευή και τα ένθετα λεπίδων για ζημιά πριν από κάθε χρήση. Μη θέτετε τη συσκευή σε λειτουργία αν αυτή ή το ένθετο λεπίδων φέρουν ίχνη ζημιάς.
- Σε περίπτωση που βρεθεί ζημιά, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών τηλεφωνικώς ή μέσω email (δείτε παράρτημα).
- Οι επισκευές σε αυτή τη συσκευή ή

στο ηλεκτρικό καλώδιό της πρέπει να διεξάγονται μόνο από την εξυπηρέτηση πελατών μας.

Σύνοψη και εξαρτήματα

1. Γουδοχέρι (επίσης κρατάει τα τρόφιμα σταθερά)
2. Σωλήνας τροφοδοσίας
3. Ένθετο λεπίδας (I) - «Σπαγγέτι»
4. Ένθετο λεπίδας (II) - «Ταλιατέλες»
5. Ένθετο γραναζωτού τροχού
6. Διακόπτης λειτουργίας
7. Βουρτσάκι καθαρισμού
8. Ηλεκτρικό καλώδιο με βύσμα
9. Δοχείο
10. Κύριο τμήμα
11. Σωλήνας τροφοδοσίας με γουδοχέρι

Λειτουργία για σύντομο χρονικό διάστημα

Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για χρήση μόνο για σύντομα χρονικά διαστήματα, δηλαδή δεν θα πρέπει να τη χρησιμοποιείτε συνεχώς για διάστημα μεγαλύτερο των 10 λεπτών. Αφήστε τη να κρυώσει για ακόμη 30 λεπτά, μετά από τα οποία μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε ξανά.

Ένθετα λεπίδων

Η συσκευή αυτή παρέχεται με δύο διαφορετικά ένθετα λεπίδων:

(I) «Σπαγγέτι» για στενά σπιράλ

(II) «Ταλιατέλες» για πλατύτερα σπιράλ

Για να επιτύχετε βέλτιστα αποτελέσματα, συνιστάται η αντικατάσταση των ένθετων λεπίδων αμέσως μόλις αρχίσουν να παράγουν ανομοιόμορφα ή δύσμορφα σπιράλ.

Λειτουργία

- Καθαρίστε τα λαχανικά και κόψτε σε κομμάτια με μέγιστο μήκος 15 εκατοστά.
- Τοποθετήστε το δοχείο κάτω από το σωλήνα τροφοδοσίας.
- Προσαρμόστε το ένθετο γραναζωτού τροχού στο περιβλημά.
- Επιλέξτε το επιθυμητό ένθετο λεπίδας και προσαρμόστε το στο ένθετο γραναζωτού τροχού.
- Προσαρμόστε το σωλήνα τροφοδοσίας και γυρίστε το δεξιόστροφα μέχρι να ασφαλίσει στη σωστή θέση (🔒).
- Προσαρτήστε το προετοιμασμένο τρόφιμο στο άκρο του γουδοχέρι.
- Τοποθετήστε το γουδοχέρι με το τρόφιμο μέσα στο σωλήνα τροφοδοσίας και κρατήστε το στη θέση του.
- **Προσοχή!** Βεβαιωθείτε ότι το τρόφιμο δεν προεξέχει

από το σωλήνα.

- Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Καθοδηγήστε το γουδοχέρι αργά προς τα κάτω, χωρίς να εφαρμόζετε πίεση. Το επεξεργασμένο τρόφιμο συλλέγεται μέσα στο δοχείο.

• **Συμβουλή:** Αν ένα κομμάτι τροφίμου διαχωριστεί από το γουδοχέρι, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την κεντρική ηλεκτρική παροχή. Μετά, βγάλτε το σωλήνα τροφοδοσίας, αφαιρέστε το διαχωρισμένο τρόφιμο και προσαρτήστε το ξανά στο γουδοχέρι.

- Βγάλτε το γουδοχέρι και προσαρτήστε ένα καινούριο κομμάτι τροφίμου, αν το επιθυμείτε.
- Για τεχνικούς λόγους, θα παραμείνει ένα κομμάτι τροφίμου στο γουδοχέρι. Αφαιρέστε το και χρησιμοποιήστε το αλλού.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την κεντρική ηλεκτρική παροχή.

Μετά τη χρήση

- Πρέπει να καθαρίζετε τη συσκευή πολύ καλά μετά από κάθε χρήση (βλέπε «Γενικός καθαρισμός και φροντίδα»).
- Αδειάστε το δοχείο.
- Βγάλτε το γουδοχέρι.
- Περιστρέψτε το σωλήνα τροφοδοσίας αριστερόστροφα (↺) για να τον βγάλετε.
- Βγάλτε τη λεπίδα και τα ένθετα γρاناζωτού τροχού.

Γενικός καθαρισμός και φροντίδα

- Βγάζετε πάντα το φινι του ηλεκτρικού καλωδίου από την πρίζα πριν την καθαρίσετε.
- Μη χρησιμοποιείτε διαβρωτικές ουσίες, σκληρά απορρυπαντικά ή σκληρές βούρτσες για τον καθαρισμό.
- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πρόκλησης ηλεκτροπληξίας, μην καθαρίζετε το βασικό τμήμα με νερό και μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό.
- Το εξωτερικό περίβλημα της συσκευής μπορεί να καθαριστεί με ένα ελαφρά βρεγμένο πανί χωρίς χνούδι.
- Μπορείτε να καθαρίσετε όλα τα αποσπώμενα εξαρτήματα (βλέπε «Μετά τη χρήση») με ζεστό νερό και ένα ήπιο απορρυπαντικό.
- **Προσοχή!** Οι λεπίδες είναι πολύ αιχμηρές. Να χρησιμοποιείτε πάντα το βουρτσάκι καθαρισμού που παρέχεται.
- Ο γουδοχέρης, ο σωλήνας τροφοδοσίας, το ένθετο γρاناζωτού τροχού και το δοχείο μπορούν επίσης να καθαριστούν στο πλυντήριο πιάτων. Ωστόσο, δεν είναι ασφαλές να πλύνετε τα ένθετα λεπίδων στο πλυντήριο πιάτων.

Απόρριψη



Οι συσκευές με αυτό το σύμβολο πρέπει να απορριφθούν ξεχωριστά από τα οικιακά απόβλητα, επειδή περιέχουν πολύτιμα υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν. Η σωστή διάθεση προστατεύει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Θα βρείτε πληροφορίες για το συγκεκριμένο θέμα από την τοπική σας αρμόδια αρχή ή έμπορο λιανικής.

Εγγύηση

Το προϊόν αυτό είναι εγγυημένο για μία περίοδο δύο ετών από την ημέρα της αγοράς για ελαττώματα στα υλικά και την κατασκευή του. Η εγγύηση ισχύει αν και μόνο αν η συσκευή χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως και εφόσον δεν έχει τροποποιηθεί ή επισκευαστεί από μη ειδικευμένα άτομα ή δεν έχει καταστραφεί εξαιτίας κακής χρήσης. Η παρούσα εγγύηση δεν επηρεάζει τα νομοθετημένα δικαιώματά σας, ούτε οποιοδήποτε νόμιμο δικαίωμα έχετε ως καταναλωτής σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία που διέπει την αγορά αγαθών.





Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει φυσικές φθορές ούτε τα εύθραυστα μέρη της συσκευής.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Αιτία	Επίλυση
Η συσκευή δεν λειτουργεί.	Η μονάδα δεν είναι συνδεδεμένη στην κεντρική ηλεκτρική παροχή.	Βάλτε το φις του ηλεκτρικού καλωδίου στην πρίζα.
Τα σπирάλ είναι ανομοιόμορφα ή δύσμορφα.	Τα τρόφιμα δεν είναι καλά συνδεδεμένα.	Συνδέστε τα τρόφιμα σταθερά και με ασφάλεια στο άκρο του γουδοχέρι.
	Υπερβολική πίεση στο γουδοχέρι.	Καθοδηγήστε το γουδοχέρι αργά προς τα κάτω, ασκώντας μόνο μικρή πίεση.
	Τα τρόφιμα είναι πολύ μαλακά.	Χρησιμοποιήστε διαφορετικό είδος τροφίμου.
Τα σπирάλ είναι πολύ κοντά.	Οι λεπίδες είναι κοφτερές.	Αντικαταστήστε τα ένθετα λεπίδων.
	Τα τρόφιμα έχουν κοπεί πολύ κοντά.	Χρησιμοποιήστε μακρύτερα τρόφιμα.
Η συσκευή σταματάει.	Γίνεται επεξεργασία ακατάλληλων τροφίμων.	Χρησιμοποιήστε διαφορετικό είδος τροφίμου.
	Έχετε βάλει πολλά τρόφιμα.	Επεξεργαστείτε λιγότερα τρόφιμα τη φορά.

Αν δεν μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα χρησιμοποιώντας τον πίνακα, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. Θα βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας στο παράρτημα αυτού του εγχειριδίου.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κατηγορία συσκευής, Κωδικός μοντέλου	Ηλεκτρικός σπειροειδής κόπτης KM 3920
Τάση	220-240 V~, 50/60 Hz
Έξοδος	περίπου 80 W
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	130 x 369 x 197 mm
Βάρος	1,55 κιλά
Ειδικές ενδείξεις	
	Μην απορρίπτετε μαζί με τα οικιακά απορρίμματα
	Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με όλες τις ισχύουσες οδηγίες της ΕΕ περί αναγραφής στοιχείων.
	Κλειδώστε τη συσκευή
	Ξεκλειδώστε τη συσκευή

Электрическая спиралерезка

Уважаемый покупатель!

Перед использованием этого прибора прочитайте, пожалуйста, внимательно данное руководство и держите его под рукой, так как оно может понадобиться вам в будущем. Этот прибор должен использоваться только лицами, ознакомившимися с указаниями, приведенными ниже.

Правила безопасности

Некоторые категории пользователей, которые могут подвергаться опасности

- Этот электроприбор может использоваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не обладающими достаточным опытом и умением, только под присмотром или после того, как они научатся пользоваться данным прибором, полностью осознают все опасности, которые могут возникнуть при его использовании и ознакомятся с соответствующими правилами техники безопасности.
- Не разрешайте детям пользоваться прибором. Храните прибор и шнур питания вне досягаемости детей.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- **Предупреждение!** Держите

упаковочные материалы в недоступном для детей месте, так как они представляют опасность удушья.

Риск поражения электрическим током

Прибор питается электроэнергией, поэтому всегда существует риск электрического удара. В этой связи необходимо принимать следующие меры предосторожности:

- Перед каждым включением электроприбора следует убедиться в отсутствии повреждений как на основном устройстве, включая и шнур питания, так и на любом дополнительном, если оно установлено. Если вы роняли прибор на твердую поверхность или прилагали чрезмерное усилие для вытягивания шнура питания, этот прибор не следует больше использовать: даже невидимое повреждение может отрицательно сказаться на эксплуатационной безопасности прибора.
- Включайте прибор только в заземленную розетку, установленную в соответствии с действующими правилами. Напряжение в сети должно соответствовать напряжению, указанному на заводской табличке.
- Всегда вынимайте вилку из розетки:
 - перед сборкой или разборкой прибора;

- после использования;
- при любой неполадке;
- когда прибор не находится под присмотром;
- перед очисткой прибора.
- При извлечении вилки из стенной розетки никогда не тяните за шнур, всегда беритесь только за вилку.
- Не прикасайтесь к сетевой вилке мокрыми руками.
- Не мойте электроприбор жидкостями и не погружайте его в жидкости.

Опасность травмирования от ножей и движущихся частей

Существует риск получить серьезную травму от ножей и других движущихся частей:

- Не прикасайтесь к ножам во время чистки или замены ножевых вставок.
- Не носите длинные цепочки, серьги или одежду с длинными и/или широкими рукавами, шарфы или шали или длинные свободные волосы при использовании прибора.
- Не допускайте попадания пальцев в загрузочную горловину и не вставляйте в нее какие-либо предметы.
- Не держите руки под зоной выпуска из-под спиральных ножей или вблизи нее.
- Снимать загрузочную горловину или емкость можно только после полной остановки всех частей.
- Проверьте, что пища, приставшая к

толкателю, не выступает из лотка.

Недостаточное соблюдение гигиены

Недостаточное соблюдение гигиены может привести к образованию в приборе бактерий:

- Тщательно очистите прибор перед первым применением и делайте это также после каждого цикла использования.
- Всегда отключайте прибор от сети перед чисткой.
- Чтобы получить более подробную информацию по очистке прибора, обратитесь, пожалуйста, к разделу «Общий уход и очистка».

Опасность повреждения прибора

Неправильное обращение с прибором может привести к его повреждению:

- Всегда устанавливайте прибор на сухую, ровную и нескользкую поверхность, на которой не остается следов после контакта с его резиновыми ножками.
- Не допускайте свободного провисания шнура питания.
- Не перегибайте, не перекручивайте или не пережимайте шнур питания. Держите шнур питания и сам прибор на удалении от источников тепла (например, от конфорок электроплиты или пламени газовой плиты).

Использование по назначению

- Этот прибор должен использоваться только для спиральной нарезки таких сырых ингредиентов, как морковь, огурцы, картофель, кабачки (цукини), пастернак, редис, свекла и сладкий картофель (ямс).
- **Внимание!** Данный прибор не предназначен для обработки таких твердых пищевых продуктов как орехи или кубики льда.
- Любое иное использование, отличное от описанного в данном руководстве, должно рассматриваться как ненадлежащее и может привести к травме или материальному ущербу.
- Этот электроприбор предназначен для использования в домашних или подобных условиях, как, например:
 - в кухнях для персонала, расположенных в магазинах, офисах и в другой подобной рабочей среде;
 - в сельскохозяйственной рабочей среде;
 - постояльцами в отелях, мотелях и в других подобных местах проживания;
 - в гостевых домах с предоставлением ночлега и завтрака.
- Не оставляйте включенный в сеть прибор без присмотра.
- **Предупреждение!** При неправильном использовании прибора можно получить серьезную

травму.

Если прибор неисправен

Неисправный прибор может причинить материальный ущерб и травму:

- Проверяйте прибор и ножевые вставки на наличие повреждений перед каждым использованием. Не включайте прибор, если на приборе или ножевых вставках имеются признаки повреждения.
- При обнаружении повреждения свяжитесь, пожалуйста, с нашей службой сервисного обслуживания по телефону или по электронной почте (см. Приложение).
- Ремонт этого прибора или его шнура питания должен производиться только нашей службой сервисного обслуживания.

Общее устройство прибора

1. Толкатель (служит также для удержания продукта)
2. Загрузочная горловина
3. Ножевая вставка (I) - 'Спагетти'
4. Ножевая вставка (II) - 'Лапша'
5. Зубчатая втулка
6. Переключатель Вкл./Выкл.
7. Щетка для чистки
8. Шнур питания с вилок
9. Чаша
10. Корпус
11. Загрузочная горловина с толкателем

Работа в кратковременном режиме

Прибор предназначен для работы только в кратковременном режиме, то есть он не должен работать без перерыва в течение более 10 минут. После этого прибору нужно дать остыть в течение следующих 30 минут, после чего его можно использовать снова.

Ножевые вставки

Прибор снабжен двумя разными ножевными вставками:

- I 'Спагетти' - для нарезки овощей соломкой;
- II 'Лапша' - для нарезки овощей лапшой.

Для достижения оптимальных результатов мы рекомендуем заменять ножевые вставки, когда нарезаемые спирали начинают получаться неровными или иметь неприглядный вид.

Эксплуатация

- Вымойте овощи и нарежьте их кусками длиной не более 15 см.
- Установите чашу под загрузочную горловину.
- Установите в корпус зубчатую втулку.
- Выберите нужную ножевую вставку и установите ее в зубчатую втулку.
- Установите загрузочную горловину и поверните ее по часовой стрелке, пока она не защелкнется на месте (A).
- Возьмите приготовленный пищевой продукт и присоедините его к концу толкателя.
- Вставьте толкатель с продуктом в загрузочную горловину и удерживайте его в таком положении.
- **Внимание!** Убедитесь, что пищевой продукт не выступает из горловины.
- Включите прибор.
- Медленно вводите толкатель в горловину, не нажимая слишком сильно. Обработанный продукт скапливается в чаше.

- **Полезный совет.** Если кусок продукта отделится от толкателя, выключите прибор и отключите его от сети. Затем снимите загрузочную горловину, выньте отделившийся продукт и снова присоедините его к толкателю.

- Если требуется, выньте толкатель и присоедините новый кусок продукта.
- Если, по техническим причинам, на толкателе останется маленький кусочек продукта, снимите его и используйте для других целей.
- Выключите прибор и отключите его от сети.

После использования

- После каждого использования прибор нужно тщательно очищать (см. «Общий уход и очистка»).
- Опорожните чашу.
- Выньте толкатель.
- Снимите загрузочную горловину, повернув ее против часовой стрелки (B).
- Снимите ножевую вставку и зубчатую втулку.

Общий уход и очистка

- Всегда вынимайте вилку из розетки, прежде чем приступить к ее чистке.
- Не пользуйтесь при чистке абразивными веществами, сильнодействующими моющими средствами или жесткими щетками.
- Чтобы не допустить поражения электрическим током не мойте корпус прибора и не погружайте его в воду.
- Снаружи корпус прибора можно протереть влажной неворсистой тканью.
- Все съемные части (см. «После использования») можно мыть в горячей воде с добавлением мягкого моющего средства.
- **Внимание!** Ножи очень острые. Всегда пользуйтесь щеточкой для чистки из комплекта поставки.
- Толкатель, загрузочную горловину, зубчатую втулку и чашу можно также мыть в посудомоечной машине. Вместе с тем, ножевые вставки не пригодны для мытья в посудомоечной машине.

Утилизация







Устройства, помеченные этим символом, должны утилизироваться отдельно от домашнего мусора, так как они содержат полезные материалы, которые могут быть направлены на переработку. Правильная утилизация обеспечивает защиту окружающей среды и здоровья человека. Информацию по этому вопросу вы можете получить у местных властей или у продавца устройства.

Гарантия

Гарантийный срок на приборы фирмы „Severin“ - 2 года со дня их продажи. В течение этого времени мы бесплатно устраним все дефекты, возникшие в результате производственного брака или применения некачественных материалов. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие из-за несоблюдения руководства по эксплуатации, грубого обращения с прибором, а также на бьющиеся (стеклянные и керамические) части. Данная гарантия не нарушает ваших законных прав, а также любых других прав потребителя, установленных национальным законодательством, регулирующим отношения, возникающие между потребителями и продавцами при продаже товаров. Гарантия аннулируется, если прибор ремонтировался не в указанных нами пунктах сервисного обслуживания. Вы можете по почте отправить прибор с перечнем неисправностей и приложенным кассовым чеком на наш ближайший пункт сервисного обслуживания. Какие-либо дополнительные гарантии продавца заводом-изготовителем не принимаются.

Поиск и устранение неисправностей		
Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Прибор не работает.	Сетевая вилка не вставлена в розетку.	Вставьте сетевую вилку в стенную розетку.
Спираль неровные или имеют неприглядный внешний вид.	Пищевые продукты плохо прикреплены.	Плотно и надежно прикрепите продукты к концу толкателя.
	Слишком сильное давление на толкатель.	Медленно направляйте толкатель вниз, слегка на него нажимая.
	Слишком мягкие пищевые продукты.	Используйте другой продукт.
	Тупые ножи.	Замените ножевые вставки.
Спираль слишком короткая.	Пищевые продукты нарезаны слишком короткими кусками.	Используйте более длинные куски.
Прибор останавливается.	Используются непригодные для обработки продукты.	Используйте другие продукты.
	Обрабатывается слишком большое количество продукта.	Обрабатывайте меньшее количество продукта за один прием

Если вам не удастся разрешить возникшую проблему при помощи таблицы, свяжитесь, пожалуйста, с нашей службой сервисного обслуживания. Контактные данные можно найти в приложении к данному руководству.

Технические характеристики	
Категория устройства, Номер изделия	Электрическая спиралерезка KM 3920
Напряжение питания	220-240 В ~, 50/60 Гц
Выходная мощность	≈ 80 Вт
Размеры (Ш x В x Д)	130 x 369 x 197 мм
Вес	1,55 кг
Специальная маркировка	
	Не утилизировать вместе с домашним мусором
	Данное изделие соответствует требованиям директив, обязательных для получения права на использование маркировки CE.
	Зафиксировать прибор
	Расфиксировать прибор

Kundendienstzentralen
Service Centres
Centrales service-après-vente
Oficinas centrales del servicio
Centros de servicio
Centrale del servizio clienti
Service-centrales
Centrale serviceafdelinger
Centrala kundtjänstplatser
Keskushuollot
Servisné strediska
Centrala obsługi klientów
Szerviz
Κεντρικό σέρβις

SEVERIN Service
Röhre 27
59846 Sundern
Telefon (02933) 982-460
Telefax (02933) 982-480
service@severin.de

Kundendienst Ausland

Austria
Degupa
Vertriebsgesellschaft m.b.H.
Gewerbeparkstr. 7
5081 Anif / Salzburg
Tel.: +43 (0) 62 46 73 58 10
Fax: +43 (0) 62 46 / 72 70 2
eMail: degupa@silva-schneider.at

Belgique
BVBA Dancal Elektro
Kalkhoevestraat 1
B-8790 Waregem
Tel.: +32 56 71 54 51
Fax: +32 56 70 04 49

Bosnia i Hercegovina
Malisic export-import d.o.o
Biletic polje
88260 Citluk
Tel: +387 36 650 601
Fax: +387 36 651 062

Bulgaria
Noviz AG
Khan Kubrat 1 Str.
BG-4000 Plovdiv
Tel.: + 359 32 275 617, 275 614
eMail: sales@noviz.com

China
Sunxex Century Catering Equipment (Shenzhen) Ltd.
2/F, Block A, Dong He Industrial Building
Yue He Street, Sha Shen Road, Sha Tou Jiao
Shenzhen
Tel.: +86 755 25551458 or 25550852
Fax: +86 755 25357468 or 25357498
eMail: sales@severinchina.com
Web: http://www.severinchina.com

Czech Republic
BVZ Commerce s.r.o.
Parkerova c.p. 618
CZ 25067 Klecany
Tel.: +420 233 55 94 74
Fax: +420 233 55 94 74

Danmark
F&H of Scandinavia A/S
Gl. Skivevej 70
DK-8800 Viborg
Tel.: +45 8928 1300
Fax: +45 8928 1301
eMail: info@fh-as.dk

Estonia:
Tallinn: CENTRALSERVICE,
Tammsaare tee 134B,
tel: 654 3000

Espana
Severin Electrodomesticos España S.L.
S/N. CC. 'Las Higueras'
Plaza Miguel de Cervantes
45217 UGENA
Tel: +34 925 51 34 05
Fax: +34 925 54 19 40
eMail: severin@severin.es
Web: http://www.severin.es

Espana – Islas Canarias
Comercial Alte S.L.
C/Subida al Mayorazgo, 14
38110 Santa Cruz de Tenerife
Tel: +34 922 20 58 00
Fax: +34 922 20 59 00
eMail: comalte@telefonica.net

Finland
AV-Komponentti Oy
Koronakatu 1 A
02210 Espoo
Tel.: +358 9 867 8020
Fax: +358 9 867 80250
Web: www.avkomponentti.fi

France
SEVERIN France Sarl
4, rue de Thal
CS 38
F-67210 OBERNAI CEDEX
Tel.: +33 3 88 47 62 08
Fax: +33 3 88 47 62 09
eMail: severin.france@severin.fr
Web: http://www.severin.fr

Greece
BERSON
C. Sarafidis Bros. S.A.
Agamemnonos 47
176 75 Kallithea, Athens
Tel.: 0030-210 9478700

Philippos Business Center
Service Post of Themi
570 01 Thessaloniki, Greece
Tel.: 0030-2310954020

Hong Kong
Pacific Coffee Company
7/F Hollywood Centre, 233 Hollywood Road,
Sheung Wan, Hong Kong
Tel.: +852 2805 1627
Fax: + 852 2850 4015
eMail: espresso@pacificcoffee.com

India
Zansaar
#1210, 2nd Floor
Fawar Manor, 100ft Road
Indiranagar, Bangalore 560 038
Tel.: +91 80 49170000
eMail: customersupport@zansaar.com
Web: http://www.zansaar.com

Iran
IRAN-SEVERIN KISH CO. LTD.
No. 668, 7th. Floor
Bahar tower
Ave. South Bahar
TEHRAN - IRAN
Tel.: 009821 - 77616767
Fax: 009821 - 77616534
Info@iranseverin.com
www.iranseverin.com

Iraq
Al JOUD Home Appliances Manufacturing Co. Ltd
PIC: Eng. Ahmad Al-Sharabi
Al Joud Building Karadat Kharej
Baghdad - Iraq
Tel.: +964 782 270 2727
+964 770 003 5533
+964 771 231 7850

Ireland
Bluestone Sales & Distribution Ltd
26 Oaktree Business Park
Trim Co Meath Ireland
Tel.: +353 46 94 83100
Fax: +353 46 94 83663
Web: www.bluestone.ie

Italia
Videoelettronica di Sgambati &
Gabrini C.S.N.C.
via Dino Col 52r-54r-56r,
I - 16149 Genova
Green Number: 800224155
Tel.: 010/6 45 11 02 - 01041 86 09
Fax: 010/6 42 50 09
e-mail: videoelettronica@panet.it

Jordan
J.L.C.
P.O. Box 910330
Mecca Street, Jaber Complex Building No. 193
Amman 11191 Jordan
Tel: +962 6 593 9365

Korea
Jung Shin Electronics co., ltd.
501, Megaventuretower 77-9,
Moonrae-Dong 3ga, Yongdeungpo-Gu
Seoul, Korea
Tel: +82-22-637 3245-7
Fax: +82-22-637 3244
Service Hotline: 080-001-0190

Kuwait
Mohammed Abdulrahman Al Bahar
Al Bahar Building P.O. Box 148
Safat 13002 Kuwait
Tel: +965 4810855

Latvia
SERVO Ltd.
Mr. Janis Pivovarenoks
Tel: +371 7279892

Lebanon
Khoury Home
7th Floor, Cité Dora 3 Building, Dora
P.O.Box 70611
Antelias, Lebanon
Tel: +961 1 244200
Fax: +966 1 253535
eMail: info@khouryhome.com
Internet: www.khouryhome.com

Luxembourg

Ser-Tec
Rue du Chateau d' Eau
3364 Leudelange
Tel.: +352 37 94 94 402
Fax: +352 37 94 94 400

Macedonia

Agrotehna
St.Promajnska bb
1000-Skopje
MACEDONIA
e-mail: servis@agrotehna.com.mk
Tel : +389 2 / 24 45 009 or - 019
Fax : +389 2 24 63 270

Magyarország

TFK Elektronik Kft.
Gyar u.2
H-2040 Budaörs
Tel.: (+36) 23 444 266
Fax: (+36) 23 444 267
eMail: tfk@t-online.hu

Malta

Crosscraft .Co .Ltd.
Valletta Road
Paola, Malta
Tel.: +356 21804885
+356 79498434
Fax: +356 21664812
eMail: clyde@vol.net.mt

Nederland

E-Care
Dijkgraaf 22
NL-6921 RL Duiven
Tel: +31 26 3193333
Fax: +31 26 319 33 52
Web: <http://www.e-care.nl>

Norway

F&H of Scandinavia A/S
Trollåsveien 34
1414 Trollåsen
Tel: +47 9244 8641
Fax: +47 6689 2070
eMail: info@fh-as.no

Oman

Sarco Oman, OPP - BAHWAN CONTRACTING CO
BUILDING NO: 1906, WAY NO:6424
GHALA 112, P.O. Box 996
Muscat Sultanate of Oman
Tel.: +968 24593025
Fax.: +968 24593490

Philippines

COLOMBO MERCHANT PHILIPPINES, INC.
Mezzanine 1, South Center Tower
2206 Venture Street, Madrigal Business Park
Alabang, Muntinlupa City
Tel.: 809 34 41
eMail: severinconsumercare@colombophils.com.ph

Polska

SERV- SERWIS SP. Z O.O.
UL. WSCHODNIA 4
46-070 CHMIELOWICE K/OPOLA
Tel: +48 77 453 86 42
Fax: +48 77 453 86 42
eMail: centralny@serv-serwis.pl

Portugal

Auferma Comercio Internacional SA
Aguda Parque
Lago de Arcozelo No. 76
Armazem H3
P-4410 455 Arcozelo
Tel: +351 22 616 7300
Fax: +351 22 616 7325

Russian Federation

Orbita Service
123362 Moskau
ul. Svobody 18,
Tel.: (495) 585 05 73

Орбита Сервис
123362 г. Москва,
ул. Свободы, д. 18.
Тел.: (495)585-05-73

Serbia

SMIL doo
Pasiceva 28, Novi Sad
Serbia and Montenegro
tel: + 381-21-524-638
tel: +381-21-553-594
fax: +381-21-522-096

Singapore

Beste (S) Pte. Ltd.
Tagore Building
6 Tagore Drive, #03-04
Singapore 787623
Tel.: +65 6455 0005
Fax: +65 6455 4010
eMail: info@beste.com.sg

Slovenia

SEVTIS d.o.o.
Smartinska 130
1000 Ljubljana
Tel: 00386 1 542 1927
Fax: 00386 1 542 1926

Slovak Republic

PREMT,s.r.o.
Skladová 1
917 01 Trnava
Tel: +421 33 55 45 007
Fax: +421 33 55 45 007
eMail: premt@premt.sk

South Africa

AL.CD. Ashley (Pty) Ltd
ABSA on Grove
Grove Avenue
Claremont, Cape Town 7708
Tel.: +27 21 674 0294
Fax: +27 21 674 0295
eMail: greg@alcdashley.co.za
Web: www.alcdashley.co.za

Svenska

Rakspécialisten HS
Möllevångsgatan 34
214 20 Malmö
Tel.: +46 40 12 07 70
Fax: +46 40 6 11 03 35
eMail: info@rakspécialisten.se

Switzerland

VB Handels Sàrl GmbH
Postfach 306
1040 Echallens
Tel: 021 881 60 45
Fax: 021 881 60 46
mail: severin@helt.ch

Syria

Joud Industries Domestic Appliances Co.
P.O. Box 199 or 219
Motorway entrance
Lattakia - Syria
Tel.: +963 41 416 590
+963 41 416 591
Fax: +963 41 444 622

Thailand

Verasu Ltd. part.
83/7 Wireless Rd., Lumpini,
Patumwan, Bangkok 10330
Tel.: +662 254 81 008
eMail: askverasu@verasu.com

United Arab Emirates

Juma al Majid Est
P.O. Box 156
Dubai U.A.E.
Tel: 04 266 5210
Fax: 04 262 3431
eMail: shahid.saleem@al-majid.com
Web: www.al-majid.com

United Kingdom

Homespares Centres Limited
Firwood Industrial Estate
Thicketford Road
Bolton, BL2 3TR
Tel.: +44 1204 558160
Fax: +44 1204 558161
eMail: office@hscsl.info
Web: www.hscsl.info

Vietnam

Brand Partner
W.22, D. Binh Thanh
180/38 Nguyen Huu Canh Street
Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel.: +84 862 899 648
Fax: +84 862 899 649
eMail: info@brandpartner.vn

Stand: 04.2015

SEVERIN Elektrogeräte GmbH

Röhre 27

D-59846 Sundern

Tel +49 2933 982-0

Fax +49 2933 982-333

information@severin.de